



1. Bem-vindo

Obrigado por ter comprado a placa PCI USB 2.0 da IOGEAR. A IOGEAR traz a tecnologia de ponta da norma USB 2.0 até ao seu Macintosh e PC IBM compatível. Vai com certeza tirar o máximo partido da facilidade de utilização e da recém descoberta velocidade que fizeram desta tecnologia uma norma industrial.

Nota:

A sua unidade foi cuidadosamente embalada e inspecionada. Esperamos que esteja satisfeito com o produto IOGEAR que comprou. Verifique o conteúdo da embalagem para ter a certeza de que nenhum dos itens está em falta e de que nada está danificado. Se detectar algum problema, contacte imediatamente o fornecedor para obter assistência.

Para obter informações gerais sobre solução de problemas, FAQs e outros documentos relacionados em nossa T.I.L. (biblioteca de informações técnicas), estimulamos a visita ao nosso site em <http://www.iogear.com/support>

Informação de contacto:

23 Hubble Drive Irvine, California 92618 U.S.A.
(Tel.) +1 949.453.8782 (Fax) +1 949.453.8785 www.iogear.com

3. Instalação (PC)

Instalação do hardware

1 Durante a instalação do novo hardware, tome as devidas precauções contra possíveis descargas de electricidade estática.

- Instalação da placa PCI USB 2.0 da IOGEAR
 - a) Encerre o computador e desligue a alimentação.
 - b) Abra a caixa do computador seguindo as instruções do manual do utilizador do computador.
 - c) Localize uma ranhura PCI disponível.
 - d) De acordo com o manual do seu computador, instale a placa PCI USB 2.0 na ranhura PCI disponível.
 - e) Feche a tampa do computador e ligue todos os cabos.

Instalação do software

- a) Após reiniciar o computador com a placa PCI USB 2.0 da IOGEAR pela primeira vez, o Windows detecta automaticamente o novo hardware. A caixa de diálogo "New Hardware Found" (Foi encontrado novo hardware) aparece.
- b) Siga as instruções de instalação que aparecem no ecrã.
- c) Após concluída a instalação, reinicie o computador para poder tirar partido da sua nova Placa PCI USB 2.0 da IOGEAR.

1. Bem-vindo

Obrigado por ter comprado a placa PCI USB 2.0 da IOGEAR. A IOGEAR traz a tecnologia de ponta da norma USB 2.0 até ao seu Macintosh e PC IBM compatível. Vai com certeza tirar o máximo partido da facilidade de utilização e da recém descoberta velocidade que fizeram desta tecnologia uma norma industrial.

Nota:

A sua unidade foi cuidadosamente embalada e inspecionada. Esperamos que esteja satisfeito com o produto IOGEAR que comprou. Verifique o conteúdo da embalagem para ter a certeza de que nenhum dos itens está em falta e de que nada está danificado. Se detectar algum problema, contacte imediatamente o fornecedor para obter assistência.

Para obter informações gerais sobre solução de problemas, FAQs e outros documentos relacionados em nossa T.I.L. (biblioteca de informações técnicas), estimulamos a visita ao nosso site em <http://www.iogear.com/support>

Informação de contacto:

23 Hubble Drive Irvine, California 92618 U.S.A.
(Tel.) +1 949.453.8782 (Fax) +1 949.453.8785 www.iogear.com

4. Instalação (Mac)

Instalação do hardware

1 Durante a instalação do novo hardware, tome as devidas precauções contra possíveis descargas de electricidade estática.

- Instalação da placa PCI USB 2.0 da IOGEAR
 - a) Encerre o computador e desligue a alimentação.
 - b) Abra a caixa do computador seguindo as instruções do manual do utilizador do computador.
 - c) Localize uma ranhura PCI disponível.
 - d) De acordo com o manual do seu computador, instale a placa PCI USB 2.0 na primeira ranhura PCI.
 - e) Feche a tampa do computador e ligue todos os cabos.

Instalação do software

- a) Após reiniciar o computador com a placa PCI USB 2.0 da IOGEAR pela primeira vez,
 - b) Siga as instruções de instalação que aparecem no ecrã.
 - c) Após concluída a instalação, reinicie o computador para poder tirar partido da sua nova placa PCI USB 2.0 da IOGEAR.
- O Mac detecta automaticamente a nova Placa PCI USB 2.0.

2. Requisitos do hardware e características

Mac

- Mac OS 8.6 ou acima*
- PowerMac G3 300 MHz ou acima (Azul/Branco)
- 64 MB de RAM
- Ranhura PCI disponível

PC

- PC de 266 Mhz PC com o Windows® 98SE, ME, 2000, XP**
 - 64 MB de RAM
 - Ranhura PCI de 32 bits disponível
- * OS 8.6 a 10.1 suportam apenas a especificação USB 1.1)
O Mac OS X 10.2.8 ou acima é necessário para a funcionalidade USB 2.0.
** É necessário o Service Pack 1.

Características do produto

- 40 vezes mais rápida que a especificação USB original
- Suporta a transferência de dados a alta velocidade até um máximo de 480 Mbps
- Total compatibilidade com dispositivos USB 1.1
- Suporta o Mac Os X ou acima e o Windows 98,98SE, 2000, ME,XP
- 2 portas USB externas do tipo A
- Permuta automática, Plug-N-Play
- Compatível com o PC Power Management v2.2
- Garantia limitada de 3 anos

5. Especificações

Função		Especificações
Porta	Externa	2
Modo de alimentação		Auto alimentada
Tensão de saída (por porta)		d.c. +5 V
Corrente de saída (por porta)		500 mA (máx.)
Temperatura de funcionamento		5 a 40°C
Temperatura de armazenamento		-20 ~+60 °C
Humidade		0~ 80% Humidade relativa

6. Declaração de interferência em rádio e TV

AVISO! Este equipamento para, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência em comunicações de rádio. Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites de um dispositivo digital de Classe B, conforme a Subparte J da Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são previstos para oferecer uma proteção razoável contra a interferência em comunicações de rádio domésticas. No entanto, se este equipamento for usado em um ambiente residencial, pode ocorrer interferência. Nesse caso, o usuário, às suas próprias custas, deverá tomar as providências necessárias para corrigir a interferência. Não há garantia de que não haverá a geração de interferência de radiofrequência em determinadas situações.

A IOGEAR não se responsabiliza por qualquer interferência em rádio ou televisão causada por modificações não autorizadas de seu mecanismo ou dos seus cabos.

7. Garantia limitada

EM HIPÓTESE ALGUMA A RESPONSABILIDADE DIRETA DO FORNECEDOR DEVERÁ EXCEDER O PREÇO PAGO PELO PRODUTO. O FORNECEDOR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DE QUALQUER TIPO, SEJAM MATERIAIS OU MORAIS, RESULTANTES DO USO DO PRODUTO, DO CÓDIGO DE SUA DOCUMENTAÇÃO,

O fornecedor desta placa garante sem representações, expressas, implícitas ou legais, em relação ao conteúdo e ao uso desta documentação, e não se responsabiliza por sua qualidade, seu desempenho, sua comercialização ou sua adequação para fins específicas. O fornecedor desta placa não aceita a responsabilidade de ajudar o usuário a diagnosticar e a documentar, sem a obrigação de auxiliar qualquer pessoa ou entidade de sua área. Para maiores esclarecimentos, consulte o fornecedor direto.