



# **Quick Start Guide**

Ikon™ Gaming Keyboard

# **Guide de démarrage rapide**

Ikon™ Vör Clavier de jeu

# **Guía de configuración rápida**

Ikon™ Vör Teclado para juegos

---

**GKB703L**

PART NO. Q1332

# Welcome to Kaliber Gaming

1

Congratulations! You are now officially a new owner of Kaliber Gaming's IKON™ Gaming Keyboard with 3-color Backlight. Designed for gamers, IKON offers an array of functions that will increase your gaming skills. The tactile feedback from the POM plunger membrane structure inside each keycap and the oil resistant matte finish keys with UV surface treatment are just two of the features that instantly provide you a better overall IKON™ experience. Customize your IKON™ by adjusting the LED backlight, swapping W, A, S, D keys functions, locking the Windows key and/or all keys, and many more! Please take your time following through the operation guidelines and enjoy your new IKON™.

## Package Contents

- 1 x IKON™ Gaming Keyboard
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Warranty Card

## Requirements


- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
- USB port

## Hardware Installation

Simply connect the USB plug of IKON™ to an available USB port on your computer. Your operating system will automatically install the device – no additional software needed.



## Keyboard - Front View

1. Num Lock LED – turns on when Num Lock key is pressed
2. Caps Lock LED – turns on when Caps Lock key is pressed
3. Scroll Lock LED – turns on when Scroll Lock key is pressed
4. W/Lock LED – turns on when **Fn** +  is pressed



## Windows Key Lockout

The Windows key lockout prevents the Windows menu from popping up and interfering with your game if accidentally pressed while gaming.

Press **Fn** +  key to lockout the Windows menu function. The W/Lock LED will light up to confirm the Windows key is locked out.  
Press **Fn** +  again to unlock the Windows key.

## All-Keys Lockout

If you take a break from gaming but wish to leave your system running, you can lock your keyboard to prevent unwanted keystrokes while away.

Press **Fn** + **11** to lock the keys, and press **Fn** + **11** again to unlock.

## WASD Key Swap













The W, A, S, and D key functions can be swapped with the arrow keys for better functionality with certain games, especially MMO (Massively Multiplayer Online) games.

Press **Fn** + **W** to swap key functions, and press **Fn** + **W** again to swap back to normal operation.



## Hotkeys



There are 12 hotkeys offering quick access to the most commonly used functions. Press **Fn + F1** through **F12** to activate the desired function.

Windows Hotkeys	Function
Fn + F1 	Media Player
Fn + F2 	Volume Down
Fn + F3 	Volume up
Fn + F4 	Mute
Fn + F5 	Stop
Fn + F6 	Previous Track
Fn + F7 	Play/Pause
Fn + F8 	Next Track
Fn + F9 	Email
Fn + F10 	Web/Home
Fn + F11 	All functions keys locked/unlocked
Fn + F12 	Calculator

## Anti-Ghosting Keys

Your IKON™ features 26 full anti-ghosting keys to ensure all your keystrokes are registered, especially during intense gaming sessions.

## LED Backlight Functions

**Backlight color** can be set to either Aqua, Green, Blue or off to suit your mood. To change backlighting press the  button to rotate to the next color or press **Fn + ** to toggle backlight on or off.


**Backlight brightness** can be changed by pressing **Fn + Page Up** to increase or **Fn + Page Down** to decrease.

**Relax mode** automatically engages after your IKON™ is left idle for more than one minute. While in Relax mode, your IKON™ will begin a “breathing” effect that alternately dims and brightens the backlighting, while also shifting between the three LED colors. The “breathing” cycle provides a calming and relaxing effect to help you wind down during breaks from high-intensity gaming.



### Keyboard - Rear View

1. Drain hole (see Water Resistant Design)
2. Foldout leg (see Foldout Legs)



### Water Resistant Design

The IKON™ features a water-resistant design to prevent circuit damage from spilled liquids. There are 10 drain holes located on the bottom of the keyboard allowing liquids to drain out harmlessly.

### Foldout Legs

For greater comfort during long gaming sessions, you can adjust the typing angle of your IKON™ by folding the legs in or out on the back of the keyboard.

## Compliance Information

### FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential setting. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used as directed, it may cause harmful interference to radio communications.

### CE Compliance

This device has been tested and found to comply with the following European Union directives: Electromagnetic Capability (2004/108/EC), Low Voltage (2006/95/EC) and R&TTED (1999/5/EC).

Declaration of Conformity and related documents can be downloaded directly from our website:

<http://www.iogear.com/product/GKB703L/certifications>.

## Limited Warranty

### WE'RE HERE TO HELP YOU! NEED ASSISTANCE SETTING UP THIS PRODUCT?

Make sure you:

1. Visit [www.iogear.com](http://www.iogear.com) for more product information
2. Visit [www.iogear.com/support](http://www.iogear.com/support) for live help and product support

### Warranty Information

This product carries a 3 Year Limited Warranty. For the terms and conditions of this warranty, please go to <http://www.iogear.com/support/warranty>

Register online at <http://www.iogear.com/register>

### Important Product Information

Product Model \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

## Contact

[iogear.custhelp.com](http://iogear.custhelp.com)  
[support@iogear.com](mailto:support@iogear.com)  
[www.iogear.com](http://www.iogear.com)  
19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610

Félicitations! Vous êtes maintenant officiellement le nouveau propriétaire d'un clavier Gaming IKON™ Kaliber avec 3 couleurs de rétroéclairage. Conçu pour les joueurs, IKON™ offre un éventail de fonctions qui permettront d'accroître vos compétences de jeu. La rétroaction tactile de la structure de la membrane de piston POM à l'intérieur de chaque touche et la finition matte des touches résistante à l'huile et avec traitement UV ne sont que deux des caractéristiques qui vous donnent une meilleure expérience globale IKON™. Personnalisez votre IKON™ en ajustant le rétro-éclairage LED, en changeant la fonction des touches W, A, S, D, le verrouillage de la touche Windows et des autres touches, et beaucoup plus! Veuillez prendre le temps de lire les instructions de fonctionnement et profitez de votre nouveau IKON™.

## Contenu de l'emballage

- 1 x GKB703L
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Carte de garantie

## Configuration


- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
- Port USB

## Installation du Matériel

1. Branchez ensuite l'extrémité du USB câble du GKB703L clavier à n'importe quel port USB de l'ordinateur.
2. Votre système d'exploitation va commencer à installer le pilote automatiquement - aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire.





## Clavier - Vue Avant

1. Num Lock LED – s'il allume lorsque la touche Num Lock est enfoncée
2. Caps Lock LED – s'il allume lorsque la touche Caps Lock est enfoncée
3. Scroll Lock LED – s'il allume lorsque la touche Scroll Lock est enfoncée
4. W/Lock LED - s'il allume lorsque la touche **Fn** +  est enfoncée



## Verrouillage de la touche Windows

Le verrouillage de la touche Windows empêche le menu Windows de s'ouvrir et d'interférer avec votre jeu si elle est pressée par accident en jouant.

Appuyez sur **Fn** + touche  pour verrouiller la fonction du menu Windows. La LED W / Verrouillage s'allume pour confirmer que la touche Windows est verrouillée. Appuyez sur **Fn** +  pour déverrouiller la touche Windows.

## Verrouillage de toutes les touches

Si vous prenez une pause, mais souhaitez laisser fonctionner votre système, vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter les frappes indésirables pendant votre absence.

Appuyez sur **Fn** + **11** pour verrouiller les touches, et appuyez sur **Fn** + **11** à nouveau pour déverrouiller.

## Changement des touches WASD

Les touches W, A, S, D peuvent être interchangeables avec les touches fléchées pour une meilleure fonctionnalité avec certains jeux, en particulier les jeux MMO (Massively Multiplayer Online).












Appuyez sur **Fn** + **W** pour interchanger la fonction des touches, et appuyez de nouveau sur **Fn** + **W** pour revenir à un fonctionnement normal.





### Raccourcis Clavier



Il a 12 touches de raccourci clavier qui offrent un accès rapide aux fonctions les plus couramment utilisées. Appuyez sur **Fn + F1 à F12** pour activer la fonction désirée.

Windows Hotkeys	Function
Fn + F1 Media	Media Player
Fn + F2 	Volume Down
Fn + F3 	Volume up
Fn + F4 	Mute
Fn + F5 	Stop
Fn + F6 	Previous Track
Fn + F7 	Play/Pause
Fn + F8 	Next Track
Fn + F9 	Email
Fn + F10 	Web/Home
Fn + F11 	All functions keys locked/unlocked
Fn + F12 	Calculator

### Touches Anti-Ghosting

Votre IKON™ dispose de 26 touches anti-ghosting pour enregistrer toutes vos frappes, en particulier pendant les sessions de jeu intenses.

### Fonctions rétroéclairage par LED

Couleur de rétroéclairage peut être réglé sur Aqua, vert, bleu ou désactiver selon votre humeur. Pour changer le rétro-éclairage sur la touche  pour à la couleur suivante ou appuyez sur **Fn + ** pour basculer rétroéclairage allumé ou éteint.


La luminosité du rétroéclairage peut être modifiée en appuyant sur **Fn + Page Up** pour augmenter ou **Fn + Page Down** pour diminuer.

Le mode détendu s'enclenche lorsque votre IKON™ est inactif pendant plus d'une minute. En mode détendu, votre IKON™ commencera un effet de "respiration" qui diminue et augmente le rétro-éclairage en alternance, tout en changeant les trois couleurs LED. Le cycle "respiratoire" a un effet calmant et relaxant pour vous aider à vous détendre pendant les pauses de jeu à forte intensité.



**Clavier - Vue arrière**

1. Trou de vidange (voir Design résistant à l'eau)
2. Bras pliables (voir bras pliables)

**Voir eau Design Resistant**

Le IKON™ dispose d'un design résistant à l'eau pour prévenir des dommages sur le circuit lorsque des liquides sont renversés dessus. Il existe 10 trous d'évacuation situés sur la partie inférieure du clavier permettant aux liquides de s'écouler sans danger.

**Bras pliables**

Pour plus de confort lors de longues sessions de jeu , vous pouvez ajuster l'angle de frappe de votre IKON™ en pliant les bras situés au dos du clavier.

## Déclaration de Conformité

### Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC.

Ces limitations sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en environnement résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

### Conformité CE

Cet appareil a été testé et est conforme aux directives de l'Union européenne suivantes: Capacité électromagnétique (2004/108/EC), Basse tension (2006/95/EC) et R&TTED (1999/5/EC).

La déclaration de conformité et documents annexes peuvent être téléchargés sur notre site Web:

<http://www.iogear.com/product/GKB703L/certifications>

## Garantie limitée

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER! BESOIN D'AIDE POUR LA CONFIGURATION DE CE PRODUIT?

Assurez-vous de:

1. Visiter [www.iogear.com](http://www.iogear.com) pour plus d'information sur le produit
2. Visiter [www.iogear.com/support](http://www.iogear.com/support) pour obtenir de l'aide et un soutien technique en ligne

### Renseignements sur la garantie

Ce produit comporte une garantie limitée de 3 ans. Pour connaître les modalités de cette garantie, veuillez aller à

<http://www.iogear.com/support/warranty>

Inscrivez-vous en ligne à

<http://www.iogear.com/register>

Renseignements importants sur le produit

Modèle du produit \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

## Contact

[iogear.custhelp.com](http://iogear.custhelp.com)

[support@iogear.com](mailto:support@iogear.com)

[www.iogear.com](http://www.iogear.com)

19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610

¡Felicidades! Ahora usted es oficialmente un dueño nuevo del IKON™ juego teclado Kaliber Gaming con retroiluminación de color 3. Diseñado para los jugadores, IKON™ ofrece una gran variedad de funciones que van a aumentar sus habilidades de juego. La retroalimentación táctil de la membrana del émbolo POM estructura interior cada tecla y las llaves del acabado mate resistente al aceite con tratamiento superficial UV son sólo dos de las características que le proporcionan al instante un IKON™ global mejor experimentan. Personaliza su IKON™ ajustando el LED backlight, intercambio W, A, S, D llaves funciones, bloqueo de la tecla de Windows o todas las llaves y muchos más! Por favor, tómese su tiempo siguiendo las direcciones de funcionamiento y disfrute de su nueva IKON.

## Contenidos del Paquete

- 1 x GKB703L
- 1 x Guía de configuración rápida
- 1 x Tarjeta de Garantía

## Requisitos


- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
- Puerto USB

## Instalación del Hardware

1. Conecte el extremo USB del GKB703L a cualquier Puerto USB en la ordenador.
2. El sistema operativo comenzará a instalar el controlador de dispositivo automáticamente - no necesita ningún software.





## Telcado – Vista Frontal

1. Num Lock LED – se enciende cuando se pulsa la tecla Num Lock
2. Caps Lock LED – se enciende cuando se pulsa la tecla Caps Lock
3. Scroll Lock LED – se enciende cuando se pulsa la tecla Scroll Lock
4. W/Lock LED – se enciende cuando se pulsa la tecla Fn + 



## Bloqueo de la llave de Windows

El bloqueo de la llave de Windows impide al menú de Windows aparecere interferir con su juego de por casualidad ser presionado mientras juego.

Presione **Fn + ** llave al bloqueo la función del menú de Windows. El W/Lock CONDUCTIVO se encenderá para confirmar que la llave de Windows es bloqueada. Presione **Fn + ** otra vez para abrir la llave de Windows.

## Bloqueo de todo-llaves

Si descansa un rato del juego, pero desea dejar su marcha del sistema, puede cerrar con llave su teclado para impedir las pulsaciones no deseadas pasan.

Presione **Fn + 11** para cerrar con llave las llaves y **Fn + 11** de la prensa otra vez para abrir.

## Cambio de la llave de WASD












El W, A, S, y funciones claves D puede ser cambiado con las teclas de dirección para mejor funcionalidad con ciertos juegos, sobre todo MMO (Macizamente Multijugador en Línea) juegos.

Presione **Fn + W** para cambiar funciones claves y presionar **Fn + W** otra vez al cambio atrás al funcionamiento normal.



### Atajos de teclado

Hay 12 teclas de acceso rápido que pueden un acceso rápido a los más comúnmente utilizados funciones. Presione Fn F1 a F12 para activar la función deseada.


Windows Hotkeys	Function
Fn + F1 Media	Media Player
Fn + F2 	Volume Down
Fn + F3 	Volume up
Fn + F4 	Mute
Fn + F5 	Stop
Fn + F6 	Previous Track
Fn + F7 	Play/Pause
Fn + F8 	Next Track
Fn + F9 	Email
Fn + F10 	Web/Home
Fn + F11 	All functions keys locked/unlocked
Fn + F12 	Calculator

### Llaves anti-Ghosting

Su IKON™ ofrece 26 completo anti-ghosting claves para asegurar todos sus pulsaciones están registradas, especialmente durante las sesiones de juego intenso.

### Funciones de luz de fondo LED

Funciones de retroiluminación LED color de la iluminación se puede establecer en el Aqua, verde, azul o de su estado de ánimo.

Para cambiar la iluminación pulse el icono de engranaje de  para pasar al siguiente color o pulse **Fn + ** icono de engranaje para activar o desactivar la retroiluminación.


Brillo de la luz se puede cambiar pulsando **Fn +** página con el objetivo de aumentar o **Fn +** página hacia abajo para disminuir.

Relájese el modo automáticamente toma parte después de que su IKON™ esta en modo de relajarse durante más de un minuto, el teclado entrará modo de relajarse modo. Mientras esta en modo de relajarse, su IKON™ comenzará un efecto “de respiración” que alternativamente se atenúa y aclara, cambiando también entre los tres colores LED. El ciclo “de respiración” proporciona una calma y relajación del efecto de ayudarle a pararse durante rupturas del juego de alta intensidad.



### Teclado - visión trasera

1. Drene el agujero (ver el Agua Resistente Diseño)
2. La pierna de la página desplegable (ver Piernas de la Página desplegable)



### Diseño resistente al agua

El IKON™ cuenta con un diseño resistente al agua para evitar daños en los circuitos de líquidos derramados. Hay 10 agujeros ubicados en la parte inferior del teclado que permite que los líquidos pueden drenar.

### Patas plegables

Piernas de la página desplegable Para la mayor comodidad durante sesiones de juego largas, puede ajustar el ángulo de mecanografía de su IKON™ doblando las piernas en o al dorso del teclado.

## Información de Conformidad

### Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en un entorno residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza como se indica, puede producir interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones.

### Cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido probado y cumple con las directivas de la Unión Europea siguientes: Capacidad electromagnética (2004/108/CE), baja tensión (2006/95/EC) y R & TTED (1999/5/CE).

La declaración de la Conformidad y los documentos relacionados pueden ser descargados directamente de nuestro sitio web:

<http://www.iogear.com/product/GKB703L/certifications>

## Garantía limitada

### ¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE! ¿NECESITA AYUDA CON ESTE PRODUCTO?

Asegúrese de:

1. Visitar [www.iogear.com](http://www.iogear.com) para más información sobre nuestros productos
2. Visitar [www.iogear.com/support](http://www.iogear.com/support) para ayuda en directo y soporte técnico sobre el producto

### Información sobre la garantía

Este producto está protegido por una garantía limitada de 3 años.

Para los términos y condiciones de la garantía, visite

<http://www.iogear.com/support/warranty>

Registre el producto en línea en

<http://www.iogear.com/register>

Información importante sobre el producto

Modelo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

## Contacto

[iogear.custhelp.com](http://iogear.custhelp.com)

[support@iogear.com](mailto:support@iogear.com)

[www.iogear.com](http://www.iogear.com)

19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610