



Quick Start Guide

KONVERT

GHG600

PART NO. Q1386

Package Contents

1 x GHG600
1 x PS4 Audio Adapter
1 x PC Audio Adapter

1 x Carry Bag
1 x Quick Start Guide
1 x Warranty Card

System Requirements

- Smartphones, Tablets, MP3 players and most devices with a 3.5mm headphone jack
- PS4, Xbox One™ (requires Xbox One Stereo Headset Adapter- not included)
- PC (using included audio adapter) or Mac (adapter not required)

Warnings

Please read the following information before using the headset. Additional warnings may be present on the product or packaging.

- Continuous exposure to high volume level and noise can potentially cause hearing damage
- Before using your headset, it is recommended that you adjust headset volume to the lowest, then increase the volume gradually to a moderate and comfortable level
- High levels of volume may result in hearing loss, avoid using the headset at high volume continuously
- If you experience ringing or muffled speech in your ear, then stop using the headset and consult your doctor immediately
- Your ears will adapt to loud volume levels over time and this will damage your hearing even if you don't feel any discomfort
- Maintaining the volume at an adequate level is important while using the headset

Overview

1. Ergonomically designed headband
2. Adjustment setting to fit any head shape
3. 3.5mm stereo plug
4. Detachable microphone
5. Built-in microphone



Keep the headset as flat as possible by turning the ear cups 90° as illustrated

or

Keep the headset as compact as possible by turning the ear cups inward as illustrated



Setup – Mobile devices / MacBook

1. Insert the 3.5mm plug.
2. The built-in microphone works well for taking calls, however we suggest installing the boom microphone for gaming.



1. Connect the GHG600's 3.5mm plug to the 3.5mm jack on the PC Audio Adapter.
2. Connect the PC Audio Adapter's speaker plug (green band) to the PC's speaker jack.
3. Connect the PC Audio Adapter's microphone plug (pink band) to the PC's microphone jack.



Setup – PlayStation® 4

1. Connect the Kaliber Gaming PS4 audio adapter to the PS4 controller.
2. Connect the GHG600's 3.5mm plug to the 3.5mm jack on the PS4 audio adapter.
3. Install the boom microphone.
4. On the PS4 console go to Settings> Devices> Audio Devices:
 - a. Set Input & Output Device to Headset Connected to Controller.
 - b. Set Output to Headphones to All Audio.
 - c. Set Volume Control (Headphones) to maximum.
- d. Adjust Microphone Level.

Adjust headphone level as needed using the volume control on the PS4 audio adapter.



1. Connect the GHG600's 3.5mm plug to the 3.5mm jack on the Xbox One™ controller.*
2. Install the boom microphone.
3. On the Xbox One™ console go to Settings> Kinect & Devices> Devices and Accessories> Xbox One Wireless Controller>Volume.
 - a. Make sure Headset Mic is set to On.
 - b. Adjust Headset Volume as needed.

Note: The GHG600 works with the new Xbox One™ controllers with a 3.5mm jack. Controllers without the 3.5mm jack require the Xbox One™ Stereo Headset Adapter (not included).



Compliance Information

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used as directed, it may cause harmful interference to radio communications.

CE Compliance

This device has been tested and found to comply with the following European Union directives: Electromagnetic Capability (2004/108/EC).

Declaration of Conformity and related documents can be downloaded directly from our website: <http://www.iogear.com/product/GHG600/certifications>

Limited Warranty

Warranty Information

This product carries a 1 Year Limited Warranty.

For the terms and conditions of this warranty, please go to <http://www.iogear.com/support/warranty>

Register online at
<http://www.iogear.com/register>

Important Product Information
Product Model _____
Serial Number _____

Contact

WE'RE HERE TO HELP YOU! NEED ASSISTANCE SETTING UP THIS PRODUCT?

Make sure you:

1. Visit www.iogear.com for more product information
2. Visit www.iogear.com/support for live help and product support

iogear.custhelp.com
support@iogear.com
www.iogear.com
19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610

1 x GHG600
1 x Adaptateur audio PS4
1 x Adaptateur audio PC

1 x Étui de transport
1 x Guide de démarrage rapide
1 x Carte de garantie

Configuration requise

- Téléphones intelligents, tablettes, lecteurs MP3 et la plupart des appareils avec une prise de casque d'écoute de 3,5 mm.
- PS4, Xbox One™ (nécessite un adaptateur de casque d'écoute stéréo Xbox One non compris)
- PC (en utilisant l'adaptateur audio compris) ou Mac (adaptateur non requis)

Avertissements

Veuillez lire les informations suivantes avant d'utiliser le casque d'écoute. Des avertissements additionnels peuvent être inscrits sur le produit et l'emballage.

- L'exposition continue à un niveau de volume élevé et au bruit peut causer des dommages auditifs
- Avant d'utiliser votre casque d'écoute, il est recommandé de régler le volume du casque d'écoute au niveau le plus bas, puis de l'augmenter progressivement à un niveau modéré et confortable
- Un volume trop élevé peut entraîner une perte d'audition. Évitez donc d'utiliser en continu le casque d'écoute à un volume élevé
- Si vous entendez des bourdonnements ou un son étouffé, cessez alors d'utiliser le casque d'écoute et consultez immédiatement votre médecin
- Au fil du temps, vos oreilles s'adaptent à des niveaux de volume élevés et cela endommage votre ouïe, même si vous ne ressentez pas d'inconfort. Il est recommandé de régler le volume du casque d'écoute au niveau le plus bas, puis de l'augmenter progressivement à un niveau modéré et confortable
- Garder le volume à un niveau adéquat est important lors de l'utilisation du casque d'écoute

Vue d'ensemble

1. Serre-tête ergonomique
2. Ajustement pour l'adaptation à des têtes de toute forme
3. Fiche stéréo de 3,5 mm
4. Microphone amovible
5. Microphone intégré



Gardez le casque aussi à plat que possible en faisant tourner les oreillettes de 90° tel que montré

ou

Gardez le casque aussi compact que possible en faisant tourner les oreillettes vers l'intérieur tel que montré



Montage – Appareils mobiles / MacBook

1. Insérez la fiche de 3,5 mm.
2. Le microphone intégré fonctionne bien pour les appels téléphoniques. Nous suggérons toutefois d'installer le microphone amovible pour les jeux.



1. Raccordez la fiche de 3,5 mm du GHG600 à la prise de 3,5 mm de l'adaptateur audio PC.
2. Raccordez la fiche du haut-parleur de l'adaptateur audio PC (bande verte) à la prise de haut-parleur du PC.
3. Raccordez la fiche du microphone de l'adaptateur audio PC (bande rose) à la prise de microphone du PC.



Montage – PlayStation® 4

1. Raccordez l'adaptateur audio PS4 du jeu Kaliber à la manette PS4.
2. Raccordez la fiche de 3,5 mm du GHG600 à la prise de 3,5 mm de l'adaptateur audio PS4.
3. Installez le microphone amovible.
4. Sur la console PS4, allez à Settings (Paramètres) > Devices (Périphériques) > Audio Devices (Périphériques audio):
 - a. Configurez le périphérique d'entrée et de sortie au casque d'écoute connecté à la manette.
 - b. Réglez la sortie aux casques d'écoute sur All Audio (Tous Audio).
 - c. Réglez Volume Control (Réglage du volume) (casques d'écoute) au niveau maximum.
 - d. Ajustez le niveau du microphone (Microphone Level).

Ajustez le niveau du casque d'écoute au besoin à l'aide du réglage du volume de l'adaptateur audio PS4.



1. Raccordez la fiche de 3,5 mm du GHG600 à la prise de 3,5 mm de la manette Xbox One™.*
2. Installez le microphone amovible.
3. Sur la console Xbox One™, aller à Settings (Paramètres) > Kinect & Devices (Kinect et périphériques) > Devices and Accessories (Périphériques et accessoires) > Xbox One Wireless Controller (Manette sans fil Xbox One) > Volume (Volume).
 - a. Vérifiez que le microphone du casque (Headset Mic) est réglé sur On (Marche).
 - b. Réglez le volume du casque d'écoute au besoin.

Remarque: Le GHG600 fonctionne avec les nouvelles manettes Xbox One™ munies d'une prise de 3,5 mm. Les manettes sans prise de 3,5 mm nécessitent l'utilisation d'un adaptateur de casque d'écoute stéréo Xbox One™ (non compris).



Information de conformité

Déclaration de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Conformité CE

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux directives de l'Union européenne : Capacité électromagnétique (2004/108/CE).

La déclaration de conformité et les documents connexes peuvent être téléchargés directement à partir de notre site Web:

<http://www.iogear.com/product/GHG600/certifications>

Garantie limitée

Renseignements sur la garantie

Ce produit comporte une garantie limitée de 1 an. Pour connaître les modalités de cette garantie, veuillez aller à <http://www.iogear.com/support/warranty>

Inscrivez-vous en ligne à <http://www.iogear.com/register>

Renseignements importants sur le produit

Modèle du produit _____

Numéro de série _____

Contact

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER! BESOIN D'AIDE POUR LA CONFIGURATION DE CE PRODUIT?

Assurez-vous de:

1. Visiter www.iogear.com pour plus d'information sur le produit
2. Visiter www.iogear.com/support pour obtenir de l'aide et un soutien technique en ligne

iogear.custhelp.com

support@iogear.com

www.iogear.com

19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610

Contenido del paquete

1 x GHG600
1 x Adaptador de audio para PS4
1 x Adaptador de audio para PC

1 x Funda para transporte
1 x Guía rápida
1 x Tarjeta de garantía

Requisitos del sistema

- Teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de MP3 y la mayoría de los dispositivos con un jack para audífonos de 3,5 mm
- PS4, Xbox One™ (requiere el adaptador para audífonos estéreo de Xbox One - no incluido)
- PC (usando el adaptador de audio incluido) o Mac (no se requiere adaptador)

Advertencias

Favor de leer la siguiente información antes de usar los audífonos. Es posible que haya advertencias adicionales en el producto o el empaque.

- La exposición continua a un alto nivel de volumen y ruido puede causar potencialmente daños auditivos
- Antes de usar sus audífonos, es recomendable que ajuste el volumen al nivel más bajo, y luego aumente el volumen gradualmente hasta un nivel moderado y cómodo
- Los altos niveles de volumen pueden llevar a pérdida de la audición; evite usar los audífonos a un volumen alto continuamente
- Si siente un zumbido o voz amortiguada en su oído, deje de usar los audífonos y consulte a su médico de inmediato
- Sus oídos se adaptarán a altos niveles de volumen con el paso del tiempo y esto dañará su audición incluso si no siente ninguna incomodidad
- Es importante mantener el volumen a un nivel adecuado mientras usa los audífonos

Resumen

1. Diadema diseñada ergonómicamente
2. Configuración del ajuste para adaptarse a cualquier forma de cabeza
3. Clavija estéreo de 3,5 mm
4. Micrófono desmontable
5. Micrófono integrado



Mantenga los audífonos tan compactos como sea posible girando los auriculares hacia adentro como se ilustra




o

Mantenga los audífonos tan planos como sea posible girando los auriculares 90° como se ilustra



Configuración – Dispositivos móviles/MacBook

1. Inserte la clavija de 3,5 mm.
2. El micrófono integrado funciona bien para recibir llamadas, sin embargo le sugerimos que instale el micrófono boom para juegos.



1. Conecte la clavija de 3,5 mm del GHG600 al jack de 3,5 mm en el adaptador de audio para PC.
2. Conecte la clavija para bocinas (banda verde) del adaptador de audio para PC al jack para bocinas de la PC.
3. Conecte la clavija para micrófono (banda rosa) del adaptador de audio para PC al jack para micrófono de la PC.



Configuración – PlayStation® 4

1. Conecte el adaptador de audio Kaliber Gaming PS4 al controlador PS4.
2. Conecte la clavija de 3,5 mm del GHG600 al jack de 3,5 mm en el adaptador de audio PS4.
3. Instale el micrófono boom.
4. En la consola PS4 vaya a Settings> Devices> Audio Devices (Configuración> Dispositivos> Dispositivos de audio):
 - a. Fije el Dispositivo de entrada y salida a los audífonos conectados al controlador.
 - b. Fije la salida a audífonos para todo el audio.
 - c. Fije el control de volumen (Audífonos) al máximo.
 - d. Ajuste el nivel del micrófono.

Ajuste el nivel de los audífonos según sea necesario usando el control de volumen del adaptador de audio PS4.



1. Conecte la clavija de 3,5 mm del GHG600 al jack de 3,5 mm en el controlador de Xbox One™.*
2. Instale el micrófono boom.
3. En la consola Xbox One™ vaya a Settings> Kinect & Devices> Devices and Accessories> Xbox One Wireless Controller>Volume (Configuración> Kinect y dispositivos> Dispositivos y accesorios> Controlador inalámbrico de Xbox One> Volumen).
 - a. Asegúrese de que el micrófono de los audífonos esté en Encendido.
 - b. Ajuste el volumen de los audífonos según sea necesario.

Nota: El GHG600 funciona con los nuevos controladores de Xbox One™ que tienen un jack de 3,5 mm. Los controladores sin el jack de 3,5 mm requieren el adaptador para audífonos estéreo de Xbox One™ (no incluido).



Información de Conformidad

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en un entorno residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza como se indica, puede producir interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones.

Cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido probado y cumple con las directivas de la Unión Europea siguientes: Capacidad electromagnética (2004/108/CE).

La declaración de la Conformidad y los documentos relacionados pueden ser descargados directamente de nuestro sitio web:

<http://www.iogear.com/product/GHG600/certifications>

Garantía limitada

Información sobre la garantía

Este producto está protegido por una garantía limitada de 1 año. Para los términos y condiciones de la garantía, visite <http://www.iogear.com/support/warranty>

Registre el producto en línea en <http://www.iogear.com/register>

Información importante sobre el producto

Modelo _____

Número de serie _____

Contacto

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE!
¿NECESITA AYUDA CON ESTE PRODUCTO?

Asegúrese de:

1. Visitar www.iogear.com para más información sobre nuestros productos
2. Visitar www.iogear.com/support para ayuda en directo y soporte técnico sobre el producto

iogear.custhelp.com

support@iogear.com

www.iogear.com

19641 Da Vinci, Foothill Ranch, CA 92610