



Quick Start Guide

HVER™ Aluminum Gaming Keyboard

Guide de Démarrage Rapide

HVER™ Clavier pour jeu en aluminium

Guía de Inicio Rápido

HVER™ Teclado de aluminio para juegos

GKB704D

PART NO. Q1591

Welcome to Kaliber Gaming

1

Congratulations! You are now officially a new owner of Kaliber Gaming's HVER™ Aluminum Gaming Keyboard. Designed for gamers, HVER offers an array of functions that will increase your gaming skills. The tactile feedback from the POM plunger keys and the double injected keycaps are just two of the features that instantly provide you a better overall HVER experience. Customize your HVER choosing from an assortment of pre-programmed lighting colors and patterns to personalize your experience! Make sure to read through the full list of features, and take your time following through the operational guidelines in order to get the maximum enjoyment out of your new HVER!

Package Contents

- 1 x HVER™ Aluminum Gaming Keyboard
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Warranty Card


Requirements


- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10
- USB 2.0 port

Hardware Installation

Simply connect the USB plug of HVER to an available USB port on your computer. Your operating system will automatically install the device.


Keyboard - Front View

1. Num Lock LED – turns on when Num Lock key is pressed
2. Caps Lock LED – turns on when Caps Lock key is pressed
3. Windows Lock LED – turns on when **Fn +**  is pressed to indicate the Windows key is disabled



Keyboard - Rear View

Foldout leg (see Foldout Legs) —————



Foldout Legs

Simply connect the USB plug of HVER to an available USB port on your computer. Your operating system will automatically install the device.

Windows Key Lockout












The Windows key lockout prevents the Windows menu from popping up and interfering with your game if accidentally pressed while gaming.

Press **Fn +**  key to lockout the Windows menu function. The Windows Lock LED will light up to confirm the Windows key is locked.





Press **Fn +**  again to unlock the Windows key.

Hotkeys

There are 11 hotkeys offering quick access to the most commonly used functions. Press Fn + F1 through F12 to activate the desired function.

Windows Hotkeys	Function
Fn + F1 	Media Player
Fn + F2 	Volume Down
Fn + F3 	Volume up
Fn + F4 	Mute
Fn + F5 	Stop
Fn + F6 	Previous Track
Fn + F7 	Play/Pause
Fn + F8 	Next Track
Fn + F9 	Email
Fn + F10 	Web/Home
Fn + F12 	Calculator

Anti-Ghosting Keys

Your HVER™ features 26 full anti-ghosting keys to ensure all your keystrokes are registered, especially during intense gaming sessions. These keys are: Tab, Q, W, E, R, T, CapsLk, A, S, D, F, G, L Shift, Z, X, C, V, B, M, L Ctrl, L Alt, Space,  (UP),  (Down),  (Left),  (Right)

RGB Zone Backlight Functions

The RGB LED backlight can be set to one of seven different standard colors, or set to one of many multi-color lighting patterns.

Fn + 1 = Zone color rotation

Fn + 2 = Zone color breathing

Fn + 3 = Zone color jump

Fn + 4 = Solid color (red, purple, yellow, white, blue, green, aqua)

Fn + 5 = Solid color breathing
(red, purple, yellow, white, blue, green, aqua)

Fn + 6 = Flashing color rotation (red, purple, yellow, blue, green, aqua)

Fn + 7 = Flashing color rotation (red, blue, green)

Fn + 8 = Solid color fixed (red, blue, green)

Fn + 9 = Static Red/purple/blue mix

Backlight Pattern Adjustments

Press Fn + PgUp to increase brightness

Press Fn + PgDn to decrease brightness

Press Fn + + to increase light speed

Press Fn + - to decrease light speed

Keycap Removal Tool

The HVER includes a tool that assists in removing the keycaps for cleaning. To remove a keycap, center the tool over the keycap and press downward until it snaps over the cap. Lift up with even pressure until the keycap is removed.

Compliance Information

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential setting. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used as directed, it may cause harmful interference to radio communications.

CE Compliance

This device has been tested and found to comply with the following European Union directives: Electromagnetic Capability (2004/108/EC), Low Voltage (2006/95/EC) and R&TTED (1999/5/EC).

Limited Warranty

Warranty Information

This product carries a 3 Year Limited Warranty. For the terms and conditions of this warranty, please go to <https://www.iogear.com/support/warranty>

Register online at <https://www.iogear.com/register>

Important Product Information

Product Model _____

Serial Number _____

Contact

WE'RE HERE TO HELP YOU!

NEED ASSISTANCE SETTING UP THIS PRODUCT?

Make sure you:

1. Visit www.iogear.com for more product information
2. Visit www.iogear.com/support for live help and product support

<https://iogear.custhelp.com>

support@iogear.com

www.iogear.com

Félicitations! Vous êtes maintenant officiellement un nouveau propriétaire du Clavier de jeu en aluminium HVER™ de Kaliber Gaming. Conçu pour les joueurs, HVER offre un éventail de fonctions qui augmenteront vos compétences de jeu. Le retour tactile des touches de piston POM et des capsules à double injection ne sont que deux des caractéristiques qui vous fournissent instantanément une meilleure expérience globale HVER. Personnalisez votre HVER en choisissant parmi une gamme de couleurs et de motifs d'éclairage préprogrammés pour personnaliser votre expérience! Assurez-vous de lire la liste complète des fonctionnalités et prenez le temps de suivre les directives opérationnelles afin de profiter au maximum de votre nouveau HVER!

Contenu de l'emballage

- 1 x HVER™ Clavier pour jeu en aluminium
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Carte de garantie


Configuration

- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10
- USB 2.0 port

Installation du matériel

Connectez simplement la prise USB de votre HVER à un port USB disponible sur votre ordinateur. Le système d'exploitation installera automatiquement l'appareil.


Clavier - Vue Avant

1. Num Lock LED – si allume lorsque la touche Num Lock est enfoncée
2. Caps Lock LED – si allume lorsque la touche Caps Lock est enfoncée
3. Windows Lock LED – si allume lorsque la touche Fn +  est enfoncée



Clavier - Vue arrière

Patte pliable
(consultez Pattes pliables)




Pattes pliables

Vous pouvez ajuster l'angle de frappe de votre HVER en pliant et en dépliant les pattes à l'arrière du clavier pour avoir plus de confort pendant les séances de jeu prolongées.

Verrouillage de la touche Windows












Le verrouillage de la touche Windows empêche le menu Windows de s'ouvrir et d'interférer avec votre jeu si elle est pressée par accident en jouant.

Appuyez sur Fn +  touche pour verrouiller la fonction du menu Windows. La LED Windows Verrouillage s'allume pour confirmer que la touche Windows est verrouillée.





Appuyez sur Fn +  pour déverrouiller la touche Windows.

Touches de raccourci

Il y a 11 touches de raccourci qui procurent un accès rapide aux fonctions les plus couramment utilisées. Appuyez sur Fn + F1 à F12 pour activer la fonction désirée.

Raccourci	Function
Fn + F1 	Lecteur de média
Fn + F2 	Lecteur de média
Fn + F3 	Volume vers le haut
Fn + F4 	Sourdine
Fn + F5 	Arrêt
Fn + F6 	Piste précédente
Fn + F7 	Lire/Pause
Fn + F8 	Piste suivante
Fn + F9 	Courriel
Fn + F10 	Internet/Accueil
Fn + F12 	Calculatrice

Touches à frappe simultanée

Votre HVER™ dispose de 26 touches à frappe simultanée complète pour vous assurer que toutes vos frappes sont enregistrées, en particulier lors de séances de jeu intenses. Voici ces touches : Tab, Q, W, E, R, T, Ver Maj, A, S, D, F, G, Maj G, Z, X, C, V, B, M, Ctrl G, Alt G, Espace,  (Haut),  (Bas),  (Gauche),  (Droit)

Fonctions de rétroéclairage de zone RVB

Le rétroéclairage à LED RVB peut être réglé sur l'une des sept couleurs standard ou sur l'un des nombreux modes d'éclairage multicolores.

Fn + 1 = rotation des couleurs de la zone

Fn + 2 = couleur de zone respirer

Fn + 3 = saut de couleur de zone

Fn + 4 = couleur unie (rouge, violet, jaune, blanc, bleu, vert, aqua)

Fn + 5 = respiration de couleur unie
(rouge, violet, jaune, blanc, bleu, vert, aqua)

Fn + 6 = rotation de couleur clignotante
(rouge, violet, jaune, bleu, vert, aqua)

Fn + 7 = rotation de couleur clignotante (rouge, bleu, vert)

Fn + 8 = Couleur unie fixe (rouge, bleu, vert)

Fn + 9 = mélange statique rouge / violet / bleu

Ajustements du modèle de rétroéclairage

Appuyez sur Fn + PgUp pour augmenter la luminosité.

Appuyez sur Fn + PgDn pour diminuer la luminosité.

Appuyez sur Fn + + pour augmenter la vitesse de la lumière.

Appuyez sur Fn + + pour augmenter la vitesse de la lumière.

Outil de suppression de dessus de touche

Le HVER inclut un outil qui aide à enlever les dessus de touche en vue du nettoyage. Pour retirer un dessus de touche, centrez l'outil sur le dessus de touche et appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur le dessus de touche. Soulevez avec une pression uniforme jusqu'à ce que le dessus de touche soit retiré.

Déclaration de Conformité

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en environnement résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Conformité CE

Cet appareil a été testé et est conforme aux directives de l'Union européenne suivantes: Capacité électromagnétique (2004/108/EC), Basse tension (2006/95/EC) et R&TTED (1999/5/EC).

Garantie limitée

Renseignements sur la garantie

Ce produit comporte une garantie limitée de 3 ans. Pour connaître les modalités de cette garantie, veuillez aller à <https://www.iogear.com/support/warranty>

Inscrivez-vous en ligne à <https://www.iogear.com/register>

Renseignements importants sur le produit

Modèle du produit _____

Numéro de série _____

Contact

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER! BESOIN D'AIDE POUR LA CONFIGURATION DE CE PRODUIT?

Assurez-vous de:

1. Visiter www.iogear.com pour plus d'information sur le produit
2. Visiter www.iogear.com/support pour obtenir de l'aide et un soutien technique en ligne

<https://iogear.custhelp.com>
support@iogear.com
www.iogear.com

¡Felicidades! Ahora eres oficialmente un nuevo propietario del teclado para juegos de aluminio HVER™ de Kaliber Gaming. Diseñado para jugadores, HVER ofrece una variedad de funciones que aumentarán tus habilidades de juego. La retroalimentación táctil de las teclas de émbolo POM y las teclas de doble inyección son solo dos de las características que le proporcionan instantáneamente una mejor experiencia global de HVER. ¡Personalice su HVER eligiendo entre una variedad de colores y patrones de iluminación preprogramados para personalizar su experiencia! ¡Asegúrese de leer la lista completa de características y de tomarse su tiempo siguiendo las pautas operativas para disfrutar al máximo de su nuevo HVER!

Contenidos del Paquete

- 1 x HVER™ Teclado de aluminio para juegos
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1 x Tarjeta de garantía


Requisitos


- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10
- Puerto USB 2.0

Instalación del hardware

Simplemente conecte el enchufe de USB de su HVER a un puerto USB disponible en su computadora. Su sistema operativo comenzará a instalar el dispositivo automáticamente.


Telcado – Vista Frontal

1. Num Lock LED – se enciende cuando se pulsa la tecla Num Lock
2. Caps Lock LED – se enciende cuando se pulsa la tecla Caps Lock
3. Windows Lock LED – se enciende cuando se pulsa la tecla Fn + 



Teclado – Vista trasera

Pata plegable (vea Pata plegable)




Patas plegables

Para mayor comodidad durante sesiones de juego largas, puede ajustar el ángulo de escritura a máquina de su HVER plegando las patas fuera o dentro de la parte trasera del teclado.

Bloqueo de la llave de Windows












El bloqueo de la llave de Windows impide al menú de Windows aparecer e interferir con su juego de por casualidad ser presionado mientras juega.

Presione Fn +  llave al bloqueo la función del menú de Windows. El Windows Lock LED se encenderá para confirmar que la llave de Windows es bloqueada.

Presione Fn +  otra vez para desbloquear la llave de Windows.

Atajos de teclado

Hay 11 teclas de acceso directo que ofrecen un acceso rápido a las funciones más comúnmente usadas. Oprima Fn + F1 a F12 para activar la función deseada.

Atajo	Función
Fn + F1 	Reproductor de medios
Fn + F2 	Bajar el volumen
Fn + F3 	Subir el volumen
Fn + F4 	Silenciar
Fn + F5 	Parar
Fn + F6 	Pista anterior
Fn + F7 	Reproducir/Pausar
Fn + F8 	Pista siguiente
Fn + F9 	Correo electrónico
Fn + F10 	Inicio del sitio web
Fn + F12 	Calculadora

Teclas Anti-Ghosting

Su HVER™ cuenta con 26 teclas antifantasma completas para asegurar que todos sus golpes de teclas se registren, especialmente durante sesiones de juego intensas. Esas teclas son: Tab, Q, W, E, R, T, CapsLk, A, S, D, F, G, L Shift, Z, X, C, V, B, M, L Ctrl, L Alt, Space (espacio), ↑ (arriba), ↓ (abajo), ← (izquierda), → (derecha)

Funciones de retroiluminación de la zona RGB

La retroiluminación LED RGB se puede configurar en uno de los siete colores estándar diferentes o en uno de los muchos patrones de iluminación de varios colores.

Fn + 1 = rotación de color de zona

Fn + 2 = zona de respiración de color

Fn + 3 = salto de color de zona

Fn + 4 = color sólido (rojo, morado, amarillo, blanco, azul, verde, aqua)

Fn + 5 = color sólido (rojo, morado, amarillo, blanco, azul, verde, aqua)

Fn + 6 = Rotación de color intermitente (rojo, púrpura, amarillo, azul, verde, aqua)

Fn + 7 = Rotación de color parpadeante (rojo, azul, verde)

Fn + 8 = Color sólido fijo (rojo, azul, verde)

Fn + 9 = Mezcla roja / púrpura / azul estática

Ajustes del patrón de la retroiluminación

Oprima Fn + PgUp para aumentar el brillo

Oprima Fn + PgDn para disminuir el brillo

Oprima Fn + + para aumentar la velocidad de la iluminación

Oprima Fn + - para disminuir la velocidad de la iluminación

Herramienta de remoción de teclas

El HVER incluye una herramienta que ayuda a quitar todas las teclas para limpiarlas. Para quitar una tecla, coloque la herramienta centrada sobre la tecla y oprima hacia abajo hasta que encaje sobre la tecla. Levántela con una presión uniforme hasta retirar la tecla.

Información de Conformidad

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en un entorno residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza como se indica, puede producir interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones.

Cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido probado y cumple con las directivas de la Unión Europea siguientes: Capacidad electromagnética (2004/108/CE), baja tensión (2006/95/EC) y R & TTED (1999/5/CE).

Garantía limitada

Información sobre la garantía

Este producto está protegido por una garantía limitada de 3 años. Para los términos y condiciones de la garantía, visite <https://www.iogear.com/support/warranty>

Registre el producto en línea en <https://www.iogear.com/register>

Información importante sobre el producto

Modelo _____

Número de serie _____

Contacto

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE!

¿NECESITA AYUDA CON ESTE PRODUCTO?

Make sure you:

1. Visit www.iogear.com for more product information
2. Visit www.iogear.com/support for live help and product support

<https://iogear.custhelp.com>
support@iogear.com
www.iogear.com