



1. Bienvenue

Nous vous remercions de votre achat d'une carte PCI Hi-Speed USB 2.0 de IOGEAR® !

IOGEAR® confère à nouveau une technologie de pointe d'aujourd'hui et de demain pour votre ordinateur Macintosh ou Windows®. Vous pouvez maintenant profiter de la convivialité et de la nouvelle vitesse qui est devenue une norme dans l'industrie.

Remarque :
votre commande a été inspectée et emballée avec soins. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre achat d'un produit IOGEAR®. Nous vous demandons de bien vouloir inspecter le contenu du paquet que vous venez de recevoir afin de garantir qu'il n'a subi aucun dommage. Si vous décelez un problème, contactez immédiatement votre détaillant pour toute assistance.

Informations de contact :
23 Hubble
Irvine, CA 92618, USA
(T)949.453.8782 (F)949.453.8785
www.iogear.com

2. Configuration système

Configuration minimale du système

- Macintosh**
- PowerMac G3 (Tour bleue et blanche) ou version ultérieure
 - Mac OS v8.6 ou version ultérieure
 - Mac OSX 10.1.5 ou version ultérieure requise pour la fonctionnalité de l'USB 2.0
 - 64 Mo de RAM
 - Logement PCI disponible

- Windows**
- Processeur Pentium® ou K6® (266 Mhz ou supérieur)
 - Windows 98 - Deuxième édition ou ultérieure
 - 64 Mo de RAM
 - Logement PCI disponible

Configuration système recommandée

- Macintosh**
- PowerMac G4 1.0Ghz ou version ultérieure
 - Mac OSX 10.2.5 (Jaguar) ou version ultérieure
 - 256 Mo de RAM
 - Logement PCI disponible

- Windows**
- Processeur AMD Athlon® 2100+ ou Intel Pentium® 4 2.0Ghz
 - Microsoft® Windows® XP ou version ultérieure
 - 256 Mo de RAM
 - Logement PCI disponible

3. Caractéristiques

- Quatre ports externes et un port interne pour Hi-Speed USB 2.0
- 100 % rétrocompatible avec les périphériques USB v1.1
- Prend en charge les débits de transfert de données USB 2.0 de 480 Mbps
- Fabrication conforme aux spécifications USB 2.0
- Garantie de 3 ans de IOGEAR® leader dans l'industrie !

4. Instructions d'installation

Avant de procéder à l'installation du logiciel, installez d'abord la carte PCI Hi-Speed USB 2.0 sur votre ordinateur.

Attention !
Prenez toutes les précautions contre les décharges électrostatiques (DES) pendant l'installation de votre nouveau matériel. Pour de plus amples informations sur les DES, visitez le site Web <http://www.esda.org/>.

Avertissement !
Toute installation peu soignée de ce périphérique risque d'endommager votre ordinateur et annuler la garantie. Procédez avec précaution chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur Windows® ou Mac et respectez toujours les instructions du fabricant.

5. Instructions d'installation sous WINDOWS®

WINDOWS® 98SE et ME

1. Initialisez votre ordinateur sous le système d'exploitation Windows®.
2. Introduisez le CD IOGEAR® dans l'ordinateur.

REMARQUE : si la version Windows® 98SE ou Windows® ME est pré-installée sur votre ordinateur, les fichiers du CD seront copiés sur votre disque dur et le CD d'installation ne sera pas nécessaire.
3. L'assistant Ajouter nouveau matériel s'affiche. Cliquez sur Suivant pour continuer.
4. Un message s'affiche vous demandant d'installer les pilotes USB 2.0. Cliquez sur Poste de travail puis sur le lecteur CD (nommé IOGEAR®).
5. Ouvrez le dossier GIC251U, et double-cliquez ensuite sur le fichier d'installation. Suivez les instructions à l'écran et réinitialisez le système.
6. Après avoir réinitialisé le système, votre carte PCI Hi-Speed USB 2.0 est installée.

WINDOWS 2000 et XP

Votre système d'exploitation Windows® 2000/XP prend automatiquement en charge la carte PCI USB 2.0 - Aucun pilote n'est requis !

- Assurez-vous toutefois que les Service Packs les plus récents sont installés.
- Windows® 2000 - Service Pack 3 ou version ultérieure
 - Windows® XP - Service Pack 1 ou version ultérieure

6. Instructions d'installation pour MAC

MACINTOSH - De OS v8.6 à OS v9.X

REMARQUE : votre Mac pourrait pleinement bénéficier des fonctions de l'USB v1.1 de la carte PCI. USB 2.0 n'est pris en charge que sous Mac OSX 10.1.5 et version ultérieure.

1. Assurez-vous que les extensions suivantes sont installées sur votre Mac.
La carte PCI ne fonctionne pas sans les extensions suivantes.

- Apple USB Adapter Card Support v1.4.1 ou version ultérieure
- Apple Mass Storage Support v1.3.5 ou version ultérieure
- Apple Firewire Support v2.5 ou version ultérieure

Les extensions peuvent être obtenues sur les sites Web suivants :

- <http://www.apple.com/support/>
- <http://www.versiontracker.com/>
- Exécutez l'utilitaire de *Mise à jour du logiciel* sous le menu Apple.

2. Si toutes les mises à jour sont installées correctement, votre Mac pourra bénéficier des capacités de l'USB v1.1 de la carte PCI.

8. Garantie limitée

LA RESPONSABILITE DU VENDEUR DIRECT POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DU DISQUE OU DE SA DOCUMENTATION NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT.

Le vendeur direct ne propose aucune garantie ou représentation, expresse, implicite ou réglementaire quant au contenu ou à l'utilisation de cette documentation, et décline spécifiquement sa qualité, sa performance, sa qualité marchande ou son adaptation à un usage particulier. Le vendeur direct se réserve également le droit de réviser ou de mettre à jour le périphérique ou la documentation sans obligation d'avertir quiconque (individu ou entité) de telles révisions ou mises à jour. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre vendeur direct.

MACINTOSH - OSX 10.1.5 ET VERSION ULTÉRIEURE

1. Insérez le CD IOGEAR® dans le lecteur de CD du Mac.
2. -Ouvrez le dossier GIC251U.
-Ouvrez le dossier OSX 10.1.X.
Si vous utilisez la version OSX 10.1.5 ou version ultérieure
-Ouvrez le dossier OSX 10.2.X.
Si vous utilisez la version OSX 10.2.5 ou version ultérieure

Si vous utilisez OS X 10.3 ou Supérieur, aucun gestinaire n'est nécessaire

3. Double-cliquez sur l'image du disque qui se trouve dans le répertoire. Une nouvelle fenêtre s'affiche ensuite.
4. Dans la nouvelle fenêtre, double-cliquez sur le progiciel d'installation et suivez les instructions affichées à l'écran.

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez la destination des pilotes, assurez-vous de choisir votre lecteur/partition de démarrage courant.

5. Après avoir exécuté l'installation, vous pouvez utiliser la carte PCI Hi-Speed USB 2.0 de IOGEAR.

7. Brouillage de la réception radio et télévision

AVERTISSEMENT !!! Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences radio. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour les périphériques informatiques de classe B selon la sous-section J de la section 15 de la réglementation FCC, qui est conçue pour fournir une protection raisonnable contre de telles interférences lors d'une exploitation dans un environnement commercial. Il est probable que l'exploitation de cet équipement dans une zone résidentielle cause des interférences ; dans ce cas, l'utilisateur devra prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour remédier à ces interférences. Il n'existe aucune garantie de l'absence d'interférence des fréquences radio à des emplacements particuliers.

IOGEAR® n'est pas responsable des interférences radio ou télé causées par des modifications non autorisées du mécanisme ou des câbles.