



1. Bienvenido

Gracias por adquirir la tarjeta PCI USB 2.0 de alta velocidad de IOGEAR®.

Una vez más, IOGEAR® proporciona la tecnología de vanguardia del presente y del futuro para su Macintosh o PC. Disfrutará de la comodidad y alta velocidad que han convertido a estas tecnologías en un estándar de la industria.

Nota:
Su pedido se ha empaquetado e inspeccionado cuidadosamente y esperamos que esté plenamente satisfecho con el producto IOGEAR® adquirido. Revise el contenido del paquete para asegurarse de que ha recibido todos los artículos y que ninguno de ellos está dañado. Si detecta algún problema, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente para obtener ayuda.

Información de contacto:
23 Hubble
Irvine, CA 92618
(P) 949.453.8782
(F) 949.453.8785 www.iogear.com

2. Requisitos del sistema

Requisitos mínimos del sistema

- Macintosh**
- PowerMac G3 (torre azul y blanca) o posterior
 - Mac OS v8.6 o posterior
 - Para la funcionalidad USB 2.0 es necesario Mac OSX 10.1.5 o posterior
 - 64 MB de memoria RAM
 - Ranura PCI disponible

- PC**
- Procesador Pentium® o K6® (266 Mhz o superior)
 - Windows® 98 Segunda edición o posterior
 - 64 MB de memoria RAM
 - Ranura PCI disponible

Requisitos del sistema recomendados

- Macintosh**
- PowerMac G4 1.0 GHz o superior
 - Mac OSX 10.2.5 (Jaguar) o posterior
 - 256 MB de memoria RAM
 - Ranura PCI disponible

- PC**
- Procesador AMD Athlon® 2100+ o Intel Pentium® 4 2 GHz
 - Microsoft® Windows® XP o posterior
 - 256 MB de memoria RAM
 - Ranura PCI disponible

WINDOWS® 2000 y XP

De forma nativa, el sistema operativo Windows® 2000/XP es compatible con la tarjeta PCI USB 2.0: ¡no se necesitan controladores!

No obstante, asegúrese de que tiene las últimas versiones de Service Packs instaladas...

- Windows® 2000 - Service Pack 3 o posterior
- Windows® XP - Service Pack 1 o posterior

3. Características

- Cuatro puertos USB 2.0 de alta velocidad externos y uno interno
- 100% compatible con dispositivos USB v1.1
- Admite velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de 480 Mbps
- Fabricado con la especificación USB 2.0 estándar de la industria
- Avalado por la garantía de tres años líder de la industria de IOGEAR®

4. Instrucciones de instalación

Antes de continuar con la instalación del software, instale en primer lugar la tarjeta PCI USB 2.0 de alta velocidad en el equipo.
¡Atención!

Tome todas las precauciones necesarias relacionadas con la descarga electrostática (ESD, Electro-Static Discharge) durante la instalación del nuevo hardware. Para obtener más información sobre ESD, visite el sitio Web <http://www.esda.org/>.

Advertencia
Si no tiene cuidado al instalar este dispositivo puede dañar de forma irrecuperable el equipo y anular la garantía. Tenga siempre sumo cuidado cuando abra su Mac o PC y siga las indicaciones del fabricante para llevar a cabo correctamente los procedimientos de manipulación.

5. Instrucciones de instalación para

WINDOWS® 98SE y ME

1. Inicie su PC con el sistema operativo Windows®.
2. Inserte el CD-ROM de IOGEAR® en el equipo.

NOTA: Si el equipo ya tiene instalado Windows® 98SE o Windows® ME de antemano, los archivos del CD-ROM se copiarán en el disco duro y el CD-ROM de instalación no será necesario.
3. Aparecerá el Asistente para agregar nuevo hardware. Haga clic en Siguiente para continuar.
4. El sistema le pedirá los controladores USB 2.0. Abra Mi PC y, a continuación, abra su CD-ROM (denominado IOGEAR®).
5. Abra la carpeta GIC251U y haga doble clic en el archivo de instalación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y, a continuación, reinicie el equipo.
6. Una vez reiniciado el sistema, la tarjeta PCI USB 2.0 de alta velocidad estará lista para entrar en funcionamiento.

6. Instrucciones de instalación para MAC

MACINTOSH: OS v8.6 A OS v9.X

NOTA: Su Mac podrá aprovechar las ventajas de la funcionalidad USB v1.1 de la tarjeta PCI. USB 2.0 sólo se admite en Mac OSX 10.1.5 y superior.

1. Asegúrese de que tiene las siguientes extensiones instaladas en su Mac. La tarjeta PCI no funcionará si no tiene instaladas las siguientes extensiones.

- Soporte para tarjetas adaptadores USB de Apple v1.4.1 o posterior
- Soporte para almacenamiento masivo de Apple v1.3.5 o posterior
- Soporte firewire de Apple v2.5 o posterior

Puede obtener todas estas extensiones en los siguientes sitios Web:

- <http://www.apple.com/support/>
- <http://www.versiontracker.com/>
- Ejecute la utilidad Actualización de software que se encuentra en el menú Apple.

2. Si todas las actualizaciones se han instalado correctamente, su Mac podrá aprovechar la funcionalidad USB v1.1 de la tarjeta PCI.

8. Garantía limitada

EL PROVEEDOR NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O DERIVADOS DE UNA MALA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO, EL DISCO O LA DOCUMENTACIÓN QUE SUPEREN EL PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO.

El proveedor no garantiza ni representa de forma expresa, implícita o legal el contenido o el uso de esta documentación, y renuncia expresamente a toda responsabilidad derivada de su calidad, rendimiento, comercialización o estado para un uso concreto.

El proveedor se reserva también el derecho de modificar o actualizar la documentación del dispositivo sin incurrir en la obligación de notificar a terceros estas alteraciones parciales o totales. Si desea más información, consulte a su proveedor.

MACINTOSH: OSX 10.1.5 Y POSTERIOR

1. Inserte el CD-ROM de IOGEAR® en su Mac.
2. Abra la carpeta GIC251U
 - Abra la carpeta OSX 10.1.X
 - Si ejecuta OSX 10.1.5 o posterior
 - Abra la carpeta OSX 10.2.X
 - Si ejecuta OSX 10.2.5 o posterior
Si Ud esta usando OS X 10.3 o posterior, no se necesitan drivers.
3. Haga doble clic en la imagen del disco que se encuentra en el directorio. Después de montar la imagen aparecerá una nueva ventana.
4. En la nueva ventana, haga doble clic en el paquete del instalador y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

NOTA: cuando seleccione el destino para los controladores, asegúrese de elegir la unidad o partición de arranque actual.
5. Cuando la instalación termine, podrá utiliza la nueva tarjeta PCI USB 2.0 de alta velocidad de IOGEAR®.

7. Declaración de interferencias de radio y TV

¡ADVERTENCIA! Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía radioeléctrica, por lo tanto, si no se instala y utiliza según las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. El equipo ha sido probado y cumple las especificaciones de la Clase B para dispositivos digitales, con arreglo al apartado J de la Sección 15 de la normativa de la FCC. Estas normas están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones en zonas comerciales. Es probable que el uso de este equipo en áreas residenciales produzca interferencias perjudiciales, en cuyo caso, tiene la obligación de corregir las interferencias y asumir los costes. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una determinada instalación.

IOGEAR® no se responsabiliza de las interferencias de radio o televisión provocadas por la modificación no autorizada del mecanismo o los cables.