GBHFK211W6 Warning Statement

This product uses a battery. Batteries can explode if they are exposed to extremely high heat or extended periods of direct sunlight. Do not place this product in direct sunlight for an extended period or leave it in an area where it may be exposed to high heat. If this product is not functioning correctly, it may be due to excessive heat. In that event, place the product in a cooler environment and wait several minutes before resuming use.

Notice de précaution GBHFK211W6

Ce produit fonctionne avec une pile. Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à des températures extrêmement élevées ou aux rayons directs du soleil pendant des périodes prolongées. Ne pas placer ce produit en contact direct avec les rayons du soleil pour une période prolongée et ne pas le laisser dans un endroit ou il sera exposé à des températures élevées. Si ce produit ne fonctionne pas correctement, cela peut être causé par l'exposition à une source de chaleur trop importante. Si cela se produit, placer le produit dans un endroit plus frais et attendre quelques minutes avant de le remettre en service.

Declaración de advertencia GBHFK211W6

Este producto usa baterías. Baterías pueden explotar si se exponen a temperaturas extremamente calientes o largo periodos de directa luz solar. No ponga este producto en directa luz solar por largo periodos de tiempo o en áreas donde pueden estar expuestos a calor intensos. Si este producto no esta funcionando correctamente, puede ser causado por calores intensos. En cualquier caso ponga el producto en un ambiente más fresco y espere unos cuantos minutos antes de resumir su uso.

Warranty

IN NO EVENT SHALL THE DIRECT VENDOR'S LIABILITY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT, DISK, OR ITS DOCUMENTATION EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT.

The direct vendor makes no warranty or representation, expressed, implied, or statutory with respect to the contents or use of this documentation, and especially disclaims its quality, performance, merchantability, or fitness for any particular purpose.

The direct vendor also reserves the right to revise or update the device or documentation without obligation to notify any individual or entity of such revisions, or updates. For further inquiries please contact your direct vendor.

Contact

Toll Free: 866-9-IOGEAR (USA)
Phone: 949-453-8782
23 Hubble, Irvine, CA 92618 USA
www.iogear.com
support@iogear.com

About Us

FUN
IOGEAR offers connectivity solutions that are innovative, fun, and stylish, helping people enjoy daily life using our high technology products.

GREEN
IOGEAR is an environmentally conscious company that emphasizes the importance of conserving natural resources. The use of our technology solutions helps reduce electronic waste.

HEALTH
IOGEAR supports healthy and fit lifestyles. By integrating products with the latest scientific developments, IOGEAR's solutions enhance the life of end-users.

A notre sujet

LOISIRS
IOGEAR offre des solutions de connectique innovantes et de qualité pour les loisirs, permettant d'aller des produits de haute technologie à la vie de tous les jours.

VERT
IOGEAR est une compagnie qui respecte l'environnement et préserve les ressources naturelles. L'utilisation de nos solutions technologiques réduit le montant de déchets électroniques.

SANTÉ
En intégrant les derniers développements scientifiques, les solutions IOGEAR améliorent la vie de leurs utilisateurs.

Acerca de Nosotros

DIVERTIDO
IOGEAR ofrece soluciones de conectividad innovadoras, divertidas y con estilo, ayudando a las personas a disfrutar la vida diaria, usando nuestros productos de alta tecnología.

VERDE
IOGEAR es una compañía conciente del medio ambiente, que enfatiza la importancia de la conservacion de los recursos naturales. El uso de nuestras soluciones de tecnología, ayuda a reducir los desechos electronicos.

SALUD
IOGEAR apoya y se ajusta a los estilos de vida saludables, integrando productos con lo ultimo en desarrollo científico. IOGEAR con sus soluciones, realza la vida de los usuarios finales.

© 2007 IOGEAR, INC.

IOGEAR

Quick Start Guide
Bluetooth® Hands Free Car Kit

Guide de démarrage rapide
Kit mains-libres Bluetooth® pour voiture

Guía de inicio rápido
Kit de manos libres Bluetooth® para automóvil

GBHFK211W6
PKG-Q0521

Package Contents

1 Bluetooth® Hands Free Car Kit
1 USB Charging Cable
1 Car Charger
1 Sun Visor Clamp
2 AAA Rechargeable Batteries
1 Quick Start Guide
1 Warranty/Registration Card

Contenu de l'emballage

1 Kit mains-libres Bluetooth® pour voiture
1 câble de chargement USB
1 chargeur de voiture
1 clip pare-soleil
2 Piles rechargeables AAA
1 guide de démarrage rapide
1 carte de garantie/d'enregistrement

Contenido del paquete

1 Kit de manos libres Bluetooth® para automóvil
1 cable de carga USB
1 cargador para automóvil
1 pinza para visera
2 pilas recargables AAA
1 guia de inicio rápido
1 tarjeta de garantía y registro

System Requirements

Cellular Phone
• Bluetooth-enabled cellular phones with support for either Headset or Hands-free profile

Operating System
• Windows 98SE/ME/2000/XP
• Windows Vista

Configuration requise

Téléphone portable
• Téléphone portable Bluetooth compatible avec le profil Casque ou le profil Mains-libres

Système d'exploitation
• Windows 98SE/ME/2000/XP
• Windows Vista

Requisitos del sistema

Teléfono móvil
• Teléfonos móviles Bluetooth compatibles con el perfil de auricular o de manos libres

Sistema operativo
• Windows 98SE/ME/2000/XP
• Windows Vista

Overview — Start Here!

1. Volume (+)
2. LED
3. Volume (–)
4. Speaker
5. Battery Charging Connection
6. Microphone*
7. ☎
8. ☎

*Note: You should open the microphone and face it to yourself to get the best voice receiving quality during calls.

Before You Start

1. Open battery cover
2. Insert batteries into GBHFK211W6 and close the battery cover.
3. Insert the clamp on GBHFK211W6 for the sun visor.



Position

The positions that you can put your GBHFK211W6:
1. Sun Visor
2. Dashboard of your vehicle
3. Office/home for conference

Install GBHFK211W6 on a sun visor

The suggested way to use the IOGEAR Bluetooth® Hands-free Car Kit:

1. Pull your sun visor out and then clamp GBHFK211W6 on the sun visor.

2. Push the sun visor back to the locked position.

3. Pull out the microphone to face the driver.



Use of the GBHFK211W6 while Driving

IT IS VERY IMPORTANT THAT YOU FOLLOW THE ENTIRE CONNECTION PROCEDURE BEFORE DRIVING. ALSO, YOU MUST ENSURE THAT THE CHARGING CABLE DOES NOT BLOCK YOUR VISION AND IS NOT IN THE WAY OF THE STEERING WHEEL OR SHIFTERING KNOB BEFORE YOU DRIVE.

1. Plug in the power adapter to your car's cigarette lighter. If you have plugged it in correctly, the red LED will light up.
2. Connect the Mini-B USB connection of the USB charging cable to the GBHFK211W6. PLEASE MAKE SURE THAT THE CABLE DOES NOT BLOCK YOUR VISION. We strongly advise placing the cable behind the mirror, as in the photo below.
3. Roll the charging cable a couple times around the mirror mount to make sure the charging cable does not hang loose and interfere with steering or shifting.
4. Connect the USB connection to the power adapter that you plugged in to the cigarette lighter. The installation procedure is now complete and you can begin using your GBHFK211W6. If the cable is too long and/or swinging loose, please unplug the charging cable connection from the power adapter and repeat step 3. You can wrap the excess cable around the back of the mirror as much as necessary to remove any excess slack.
5. IF YOUR CIGARETTE LIGHTER IS LOCATED IN A DIFFERENT POSITION THAN IN THE EXAMPLE AND USING THE GBHFK211W6 COULD INTERFERE WITH YOUR VISION, STEERING, SHIFTING OR OTHER DRIVING ACTIVITIES, WE RECOMMENDED THAT YOU DO NOT USE THE CHARGING CABLE WHILE DRIVING.

*PLEASE USE THE GBHFK211W6 RESPONSIBLY AND ONLY TALK ON YOUR CELL PHONE WHEN YOU CAN DO SO SAFELY.



Charging GBHFK211W6

Note: You have to fully charge the batteries for 8 hours before initial usage.
1. Using the USB charging cable – Connect the USB cable directly to your open USB port of your PC.

Note: Please connect the cable directly to your PC and avoid connecting it through other devices, such as a USB hub

2. Using the Car Charger – Plug the cigarette power adapter into the power source in the car, then connect the charging cable to the power adapter and GBFHK211W6 to charge.
3. You can also use any power adapter that has a USB mini-B connection to charge, for example, Motorola RAZR V3 Charger.

Pairing with GBFHK211W6

1. Hold ☎ and ☎ simultaneously to activate Pairing mode, the default pairing Pin code is "0000".
2. Activate pairing mode on your other Bluetooth-enabled device. (Please refer to your device's user manual on how to activate pairing mode.)
3. Enter the Pin code "0000" on your other Bluetooth device to complete the pairing.

Connect / Disconnect GBHFK211W6

Connect to the Last Connected Device
Simply press ☎ during standby mode to connect to the last connected device.

Note: Please make sure the Bluetooth feature is ON on your cell phone in order to use this feature to reconnect with GBHFK211W6.

Disconnect from GBHFK211W6
Simply hold ☎ for 3 seconds during connected mode to disconnect.

Troubleshooting

1. When GBFHK211W6 does not function correctly, open the battery case and remove the batteries. Then put the batteries back in again to restart the device.
2. If removing the batteries still cannot solve problem, hold **Volume (–)** and ☎ simultaneously for 3 seconds. Then GBHFK211W6 will reset to the factory setting.

Note: All the data will be lost in GBHFK211W6 after doing the factory reset.

Operation

General Functions

Function	Description
Power ON / Standby Mode	Hold ☎ to power ON when GBHFK211W6 is OFF
Power OFF	Hold ☎ to power OFF during standby mode
Pairing Mode	Hold ☎ and ☎ simultaneously to activate Pairing mode. If you do not wish to pair a device, press ☎ to go back to standby mode.
Connect	Press ☎ to connect to the last connected device during standby mode
Disconnect	Hold ☎ for 3 second to during standby mode
Answer a Phone Call	Press ☎ on an incoming call
Reject a Phone Call	Press ☎ on an incoming call
Hang Up on a Call	Press ☎ during a call
Redial	Press ☎ to enter redial mode during standby mode, then press ☎ again to dial
Return the Last Call Received	Press ☎ to enter redial mode during standby mode, then press ☎ again to dial
Voice Transfer Between GBHFK211W6 and a Phone During a Call	Hold ☎ for 1 seconds
Volume Up	Press **Volume (+)** to increase volume
Volume Down	Press **Volume (–)** to decrease volume
Mute	Hold **Volume (–)** during a call
Disable Mute	Hold **Volume (+)** during a call
Call Waiting	Hold ☎ for 3 seconds

Store a Received Number
Hold **Volume (+)** or **Volume (–)** to store a non-private number after you have received an incoming call in disconnect mode. You can stored one phone number each on **Volume (+)** and **Volume (–)** button.

Note: If you already have a number initially stored in that specific memory space, the number will be replaced by the new stored number.

Make a Call from Stored Numbers
Hold **Volume (+)** or **Volume (–)** to call from stored numbers during standby mode.

Low Battery Indicator
LED will light up in red and you will hear beeping sound from the speaker when the batteries are low.

Présentation — Commencez Ici!

1. Volume (–)
2. Voyant lumineux
3. Volume (+)
4. Haut-parleur
5. Connexion de chargement des piles
6. Microphone*
7. ☎
8. ☎

* Remarque : Il est recommandé d'ouvrir le microphone et de parler an face de celui-ci pour une qualité vocale supérieure pendant les appels.

Avant de commencer

1. Otez le couvercle du compartiment à piles.
2. Mettre les piles dans le GBHFK211W6 et remettre le couvercle.
3. Mettre le clip pour pare-soleil.



Installation

Endroits où vous pouvez installer le GBHFK211W6 :
1. Pare-soleil
2. Tableau de bord de votre véhicule
3. Maison/bureau pour les téléconférences

Installer le GBHFK211W6 sur le pare-soleil

Nous Vous suggérons d'utiliser votre Kit mains-libres Bluetooth® pour voiture en l'accrochant sur votre pare-soleil pour une meilleure qualité de son:

1. Décrochez le pare-soleil et clippez le GBHFK211W6.

2. Remettez le pare-soleil en place.

3. Faites ressortir le micro pour qu'il soit en face du conducteur.



Utilisation du GBHFK211W6 en conduisant

IL EST ESSENTIEL QUE VOUS SUIVIEZ L'INTÉGRALITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONNEXION AVANT DE CONDUIRE VOTRE VÉHICULE. PAR AILLEURS, AVANT DE CONDUIRE VOTRE VÉHICULE, ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE DE CHARGEMENT NE GÊNE PAS VOTRE VISION ET NE PERTURBE PAS L'UTILISATION DU VOLANT OU DU LEVIER DE VITESSES.

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans l'allume-cigare de votre voiture. Si vous l'avez branché correctement, le voyant rouge s'allumera.
2. Raccordez le connecteur USB mini-B du câble de chargement USB au kit mains libres GBHFK211W6. ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE DE CHARGEMENT NE GÊNE PAS VOTRE vision. Nous vous recommandons vivement de placer le câble derrière le rétroviseur, comme représenté sur la photo ci-dessous.
3. Enroulez le câble de chargement à plusieurs reprises autour du rétroviseur afin de vous assurer qu'il restera en place, et qu'il ne perturbera pas l'utilisation du volant ou du levier de vitesses.
4. Raccordez le connecteur USB à l'adaptateur d'alimentation que vous avez branché sur l'allume-cigare. La procédure d'installation est terminée ; vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre kit mains libres GBHFK211W6. Si le câble est trop long et/ou s'il ne reste pas en place, débranchez le câble de chargement de l'adaptateur d'alimentation et répétez l'étape 3. Enroulez le câble autour du rétroviseur, autant de fois que nécessaire, afin d'éliminer toute longueur inutile.
5. SI L'ALLUME-CIGARE DE VOTRE VÉHICULE EST SITUÉ À UN EMPLACEMENT DIFFÉRENT DE CELUI PRÉSENTÉ DANS L'EXEMPLE ET L'UTILISATION DU KIT MAINS LIBRES GBHFK211W6 EST SUSCEPTIBLE DE GÊNER VOTRE VISION, L'UTILISATION DU VOLANT, DU LEVIER DE VITESSES OU TOUTE AUTRE ACTIVITÉ LIÉE À LA CONDUITE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS UTILISER LE CÂBLE DE CHARGEMENT PENDANT LA CONDUITE.

*UTILISEZ LE KIT MAINS LIBRES GBHFK211W6 DE MANIÈRE RESPONSABLE, ET UTILISEZ UNIQUEMENT VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE LORSQUE VOUS POUVEZ LE FAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ.



Chargement du GBHFK211W6

Remarque : Rechargez complètement la batterie pendant 8 heures avant la première utilisation.
1. En utilisant le câble USB de chargement - Branchez directement le câble USB sur un port USB de votre PC.

Remarque : Veuillez brancher le câble directement sur votre PC et évitez d'utiliser d'autres appareils comme un hub USB.

2. Utilisation du chargeur voiture – Branchez le chargeur dans l'allume cigare, et connectez le câble de chargement au chargeur et au GBHFK211W6.
3. Vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur qui a une connexion USB mini-B, comme le chargeur du Motorola RAZR V3.

Pairage du GBFHK211W6

1. Appuyez en même temps sur ☎ et ☎ pour activer le mode de jumelage ; le code par défaut pour le jumelage est « 0000 ».
2. Activez le mode de jumelage sur l'autre appareil Bluetooth. (Voir le manuel d'utilisation de l'autre appareil pour plus d'informations sur l'activation du mode de jumelage).
3. Entrez le code « 0000 » sur l'autre appareil Bluetooth pour terminer le jumelage.

Connecter / Déconnecter GBHFK211W6

Reconnexion au dernier appareil connecté
Appuyez simplement sur ☎ lorsque l'appareil est en veille pour reconnecter directement au dernier appareil connecté.

Remarque : Veuillez vous assurer que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone portable afin de pouvoir reconnecter le GBHFK211W6.

Déconnexion du GBHFK211W6
Appuyez pendant 3 secondes sur ☎ quand vous êtes connecté pour déconnecter l'appareil.

Guide de dépannage

1. Lorsque le GBFHK211W6 ne marche pas correctement, ouvrez le couvercle de la batterie et enlevez la batterie. Remettez ensuite la batterie pour rallumer l'appareil.
2. Si le problème est toujours présent après que vous ayez enlevé la batterie, appuyez en même temps sur les boutons Volume (–) et ☎ pendant 3 secondes. Ceci réinitialisera les réglages du GBHFK211W6.

Remarque : Tous les réglages du GBHFK211W6 seront effacés lorsque vous faites la réinitialisation.

Fonctionnement

Fonctions générales

Fonction	Description
Marche/Veille	Appuyez pendant plusieurs secondes sur ☎ pour allumer (ON) le GBHFK211W6 lorsqu'il est éteint (OFF)
Arrêt (OFF)	Appuyez pendant plusieurs secondes sur ☎ pour l'éteindre (OFF) lorsqu'il est en veille
Mode de jumelage	Appuyez pendant plusieurs secondes sur ☎ et ☎ en même temps pour activer le mode de jumelage. Si vous ne voulez pas jumeler l'appareil, appuyez sur ☎ pour retourner au mode veille
Connexion	Appuyez sur ☎ lorsque l'appareil est en veille pour reconnecter directement au dernier appareil connecté
Déconnexion	Appuyez pendant 3 secondes sur ☎ pour retourner au mode veille
Répondre à un appel	Appuyez sur ☎ pour répondre à un appel entrant
Refuser un appel	Appuyez sur ☎ pour refuser un appel entrant
Raccrocher pendant un appel	Appuyez sur ☎ pendant un appel
Rappel du dernier numéro	Appuyez sur ☎ pour aller au mode de recomposition lorsque l'appareil est en veille, puis appuyez de nouveau sur ☎ pour recomposer
Rappel du dernier numéro entrant	Appuyez sur ☎ pour aller au mode de recomposition lorsque l'appareil est en veille, puis appuyez de nouveau sur ☎ pour recomposer
Transfert vocal entre le GBHFK211W6 et un téléphone pendant un appel	Appuyez sur ☎ pendant 1 seconde
Augmenter le volume	Appuyez sur **Volume (+)** pour augmenter le volume
Baisser le volume	Appuyez sur **Volume (–)** pour baisser le volume
Couper le son	Appuyez sur **Volume (–)** pendant un appel
Remettre le son	Appuyez sur **Volume (+)** pendant un appel
Appel en attente	Appuyez sur ☎ pendant 3 secondes

Enregistrer le numéro d'un appel entrant
Appuyez pendant plusieurs secondes sur **Volume (+)** ou **Volume (–)** en déconnectant l'appareil, pour enregistrer un numéro non-privé après avoir reçu un appel. Vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone sur chaque bouton, **Volume (+)** et **Volume (–)**.

Remarque : Si vous avez déjà enregistré un numéro de téléphone sur un bouton, ce numéro sera automatiquement remplacé par le nouveau numéro.

Appeler l'un des numéros enregistrés
Lorsque l'appareil est en veille, appuyez pendant plusieurs secondes sur **Volume (+)** ou **Volume (–)** pour appeler le numéro correspondant au bouton.

Indicateur de batterie
Le voyant lumineux s'allumera en rouge et vous entendrez un bip lorsque la batterie est faible.

Información general — Empezar Aquí!

1. Volumen (–)
2. LED
3. Volumen (+)
4. Altavoz
5. Conexión de carga de las pilas
6. Micrófono*
7. ☎
8. ☎

*Nota: debe abrir el micrófono y dirigirlo hacia usted para conseguir la mejor calidad de recepción de voz durante las llamadas.

Antes de empezar

1. Abra el compartimiento de las baterías.
2. Meta las baterías en el GBHFK211W6 y cierre el compartimiento de las baterías.
3. Meta la pinza en el GBHFK211W6 para la visera de sol.

Posición

Puede colocar el dispositivo GBHFK211W6 en las siguientes ubicaciones:
1. En una visera
2. En el salpicadero del vehículo
3. En la oficina o en su hogar para conferencias

Instale el GBHFK211W6 en la visera de sol

La forma sugerida para utilizar el Kit manos libres Bluetooth® para automóvil de IOGEAR para la mejor calidad de sonido:

1. Saque su visera de sol y entonces el sujeto GBHFK211W6 en la visera de sol.

2. Empuje la visera de sol de nuevo a la posición de bloqueo.

3. Saque el micrófono para encarar al conductor.

Uso del GBHFK211W6 mientras maneja

ANTES DE MANEJAR, ES MUY IMPORTANTE QUE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN COMPLETO. ADEMÁS, ANTES DE MANEJAR SU VEHÍCULO, DEBE ASEGURARSE QUE EL CABLE DE CARGA NO LE OBSTRUYA LA VISIÓN Y NO INTERFIERA CON EL VOLANTE O LA PALANCA DE CAMBIOS.

1. Enchufe el adaptador de alimentación al encendedor de cigarrillos de su auto. Si lo enchufó correctamente, se encenderá el LED rojo.
2. Conecte el adaptador USB Mini-B al cable de carga USB al GBHFK211W6. ASEGÚRESE QUE EL CABLE NO LE OBSTRUYA LA VISIÓN. Recomendamos colocar el cable detrás del espejo, tal como lo muestra la foto a continuación.
3. Enrolle el cable de carga un par de veces alrededor de la base del espejo para asegurarse de que el cable de carga no cuelgue e interfiera con el volante o la palanca de cambios.
4. Conecte el cable USB al adaptador de alimentación que enchufó al encendedor de cigarrillos. El procedimiento de instalación está ahora finalizado y puede comenzar a utilizar su GBHFK211W6. Si el cable resulta demasiado largo o queda colgando, desenchufe el cable de carga del adaptador de alimentación y repita el paso 3. Puede enrollar al cable sobrante alrededor de la parte posterior del espejo las veces que sea necesario para eliminar el excedente.
5. SI SU ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS ESTÁ UBICADO EN UNA POSICIÓN DIFERENTE A LA QUE SE MUESTRA Y EL USO DEL GBHFK211W6 LE PODRÍA OBSTRUIR LA VISIÓN, LA OPERACIÓN DEL VOLANTE O DE LA PALANCA DE CAMBIOS U OTRAS ACTIVIDADES, LE RECOMENDAMOS NO UTILIZAR EL CABLE DE CARGA MIENTRAS MANEJA.

*UTILICE EL GBHFK211W6 EN FORMA RESPONSABLE Y ÚNICAMENTE HABLE POR SU TELÉFONO CELULAR CUANDO PUEDA HACERLO EN FORMA SEGURA.

Cargar el dispositivo GBHFK211W6

Nota: debe cargar completamente las pilas durante 8 horas antes de usar el dispositivo por primera vez.
1. Mediante el cable de carga USB: conecte este cable directamente al puerto USB disponible de su PC.

Nota: conecte el cable directamente a su PC y no a través de otros dispositivos, como por ejemplo un USB hub.

2. Uso del Cargador de Coche - Enchufe el adaptador de alimentación de cigarrillos en la fuente de energía en el coche, a continuación, conecte el cable de carga al adaptador de alimentación y al GBFHK211W6 para cargar.
3. También puede utilizar cualquier adaptador de alimentación que tenga una conexión USB mini-B para cargar, por ejemplo, el cargador Motorola RAZR V3.

Asociar el dispositivo GBFHK211W6

1. Mantenga presionados los botones ☎ y ☎ simultáneamente para activar el modo de asociación. El código PIN de asociación predeterminado es "0000".
2. Activar el modo de asociación de su dispositivo Bluetooth. Consulte el manual usuario del dispositivo para obtener información sobre cómo activar el modo de asociación.
3. Escriba el código PIN "0000" en su dispositivo Bluetooth para completar la asociación.

Conectar / Desconectar GBHFK211W6

Conectar se al último dispositivo conectado
Simplemente presione el botón ☎ durante y espera para conectarse al último dispositivo conectado.

Nota: Por favor, asegúrese de que la función Bluetooth está activada en su teléfono celular con el fin de utilizar esta función para volver a reconectar con el GBHFK211W6.

Desconectar el dispositivo GBHFK211W6
Simplemente presione el botón ☎ durante 3 segundos de la conexión para desconectar el dispositivo.

Solucionar problemas

1. Cuando el dispositivo GBFHK211W6 no funcione correctamente, abra la tapa de las pilas y extráigalas. A continuación, vuelva a colocar las pilas para reiniciar el dispositivo.
2. Si la extracción de las pilas no resuelve el problema, mantenga presionados los botones **Volumen (–)** y ☎ simultáneamente durante 3 segundos. A continuación, el dispositivo GBHFK211W6 restablecerá los valores predeterminados de fábrica.

Nota: todos los datos del dispositivo GBHFK211W6 se perderán después de restablecer los valores de fábrica.

Funcionamiento

Funciones generales

Función	Descripción
Encender y modo de espera	Mantenga presionado el botón ☎ para ENCENDER el dispositivo GBHFK211W6 cuando éste este APAGADO
APAGAR	Mantenga presionado el botón ☎ para APAGAR el dispositivo en el modo de espera
Modo de asociación	Mantenga presionados los botones ☎ y ☎ simultánea mente para activar el modo de asociación. Si no desea asociar un dispositivo, presione el botón ☎ para volver al modo de espera
Conectar	Simplemente presione el botón ☎ durante el modo de espera para conectarse al último dispositivo conectado.
Desconectar	Mantenga presionado el botón ☎ durante 3 segundos en el modo de espera
Responder una llamada telefónica	Presione el botón ☎ cuando reciba una llamada
Rechazar una llamada telefónica	Presione el botón ☎ cuando reciba una llamada
Colgar una llamada	Presione el botón ☎ durante una llamada
Volver a marcar	Presione el botón ☎ para entrar en el modo Volver a marcar durante el modo de espera y, a continuación, presione el botón ☎ de nuevo para marcar
Volver a la última llamada recibida	Presione el botón ☎ para entrar en el modo Volver a marcar durante el modo de espera y, a continuación, presione el botón ☎ de nuevo para marcar
Transferencia de voz entre el dispositivo GBHFK211W6 y una teléfono durante una llamada	Mantenga presionado el botón ☎ durante 1 segundo
Subir volumen	Presione el botón **Volumen (+)** para subir el volumen
Volume Down	Presione el botón **Volumen (–)** para bajar el volumen
Mute	Mantenga presionado el botón **Volumen (–)** durante una llamada
Disable Mute	Mantenga presionado el botón **Volumen (+)** durante una llamada
Call Waiting	Mantenga presionado el botón ☎ durante 3 segundos

Almacenar un número recibido
Mantenga presionado el botón **Volumen (+)** o **Volumen (–)** para almacenar un número no privado después de recibir una llamada en modo desconectado. Puede almacenar un número de teléfono en los botones **Volumen (+)** y **Volumen (–)**.

Nota: si ya tiene un número almacenado en ese espacio de memoria específico, el nuevo número almacenado se reemplazará.

Realizar una llamada mediante los números almacenados
Mantenga presionado **Volumen (+)** o **Volumen (–)** para llamar los números almacenados durante el modo de espera.

Indicador de Bateria baja
La luz iluminuada en rojo y el sonido del altavoz indica que la bateria esta descargada.