



Quick Start Guide

KORONA II KORE II™

Compact Gaming Keyboard and Mouse

Guide de Démarrage Rapide

KORONA II KORE II™

Clavier Et Souris Compacts Pour Les Jeux

Guía de Inicio Rápido

KORONA II KORE II™

Clavier Et Souris Compacts Pour Les Jeux

GKM601

PART NO. Q1654

Table of Contents

| | |
|-----------------------------|----|
| Package Contents | 4 |
| System Requirements | 4 |
| Mouse Overview | 5 |
| Keyboard Overview | 6 |
| Installation | 7 |
| Operation for Mouse | 8 |
| Operation for Keyboard | 9 |
| Compliance Information | 11 |
| Limited Warranty | 12 |
| Contact | 12 |
| Contenu de l'emballage | 13 |
| Configuration requise | 13 |
| Souris vue d'ensemble | 14 |
| Clavier vue d'ensemble | 15 |
| Installation | 16 |
| Utilisation de la souris | 17 |
| Utilisation pour clavier | 18 |
| Informations de conformité | 20 |
| Garantie limitée | 21 |
| Contact | 21 |
| Contenidos del Paquete | 22 |
| Requisitos | 22 |
| Generalidades del ratón | 23 |
| Generalidades del teclado | 24 |
| Instalación | 25 |
| Funcionamiento ratón | 26 |
| Funcionamiento teclado | 27 |
| Información de cumplimiento | 29 |
| Limited Warranty | 30 |
| Contacto | 30 |

Package Contents

1 x KORONA II RGB Gaming Mouse
1 x KORE II RGB Gaming Keyboard
1 x Quick Start Guide
1 x Warranty Card


System Requirements

- Windows® 8.1, Windows® 10
- USB 2.0 port

Mouse Overview


Mouse Front View

1. Left button / Select
2. Right button / Menu
3. Scroll wheel / 3rd button
4. 4th button / Forward
5. 5th button / Backward
6. DPI + / 6th button
7. DPI - / 7th button



Mouse Back View


1. Optical sensor
2. Reporting rate switch 250/500/1000 rps
3. Anti-friction base pad



Keyboard Overview


Keyboard Front view

1. Windows Lock LED – turns on when Fn + win is pressed
2. Caps Lock LED – turns on when Caps Lock key is pressed
3. Scroll Lock LED – turns on when Scroll Lock key is pressed
4. Control Knob – adjusts volume and backlighting




Keyboard Back view

1. Foldable Legs – allow user to adjust the angle of keyboard



Installation

1. Plug USB connector into an available USB port on your computer.
2. Your operating system will install the device driver automatically.
3. To access the KORONA II custom programming options, download the user interface software (PC only) from <https://www.iogear.com/support/dm/driver/GKM601>.
4. Run the .exe file and follow the instructions on screen.



Operation for Mouse

DPI Setting:

The KORONA II's dpi buttons cycles through 5 preset resolution settings or through 5 custom settings that can be programmed with the user interface software. Press the + or - dpi button to increase or decrease to the next resolution setting. The illumination changes color to indicate the DPI has been changed.

| Default DPI Resolution | LED Color |
|------------------------|-----------|
| 400 | Red |
| 800 | Green |
| 1600 | Blue |
| 3200 | Yellow |
| 6200 | Purple |

Report Rate Setting:

The KORONA II features an adjustable reporting rate 250, 500 or 1000 reports per second (rps) to better tailor the mouse to your system. Theoretically speaking, the highest 1000 rps settings should be the best setting for gaming, however due to the difference between system polling rates and refresh rates, and availability of system resources, a lower setting of 500 or sometimes even 250 rps may provide improved motion smoothness with some games. Try the different settings by moving the Report Rate Switch on the bottom of the KORONA II, and see which works best for you.



1000 rps



500 rps



250 rps

Operation for Keyboard

Windows Key Lockout

The Windows key lockout prevents the Windows menu from popping up and interfering with your game if accidentally pressed while gaming. Press Fn + win key to lockout the Windows menu function. The Windows Lock LED will light up to confirm the Windows key is locked out. Press Fn + win again to unlock the Windows key.

All-Keys Lockout

If you take a break from gaming but wish to leave your system running, you can lock your keyboard to prevent unwanted keystrokes while away. Press Fn + F11 to lock the keys, and press Fn + F11 again to unlock.













WASD Key Swap

The W, A, S, and D key functions can be swapped with the arrow keys for better functionality with certain games, especially MMO (Massively Multiplayer Online) games. Press Fn + W to swap key functions, and press Fn + W again to swap back to normal operation.



Hotkeys

There are 12 hotkeys, each with two different functions depending on the keyboard mode. In Windows Mode (default) the F keys provide access to the standard window functions listed below:

| Windows Hotkeys | Function |
|--|------------------------------------|
| Fn + F1  | Media Player |
| Fn + F2  | Volume Down |
| Fn + F3  | Volume up |
| Fn + F4  | Mute |
| Fn + F5  | Stop |
| Fn + F6  | Previous Track |
| Fn + F7  | Play/Pause |
| Fn + F8  | Next Track |
| Fn + F9  | Email |
| Fn + F10  | Web/Home |
| Fn + F11  | All functions keys locked/unlocked |
| Fn + F12  | Calculator |

Control Knob

The Control Knob allows switching between adjustment of system volume and keyboard backlight effects by pressing the Function key and the Control Knob. When entering Volume Adjustment mode, the status LED will change from [light icon] to [speaker icon] indicating you can now make changes to the system volume. Turn the Control Knob to increase or decrease the system volume.





Anti-Ghosting Keys

Your KORE II features 25 full anti-ghosting keys to ensure all your keystrokes are registered, especially during intense gaming sessions. These keys are: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, O, G, H, J, K, L, Space, Tab, Backspace, Esc, Enter

RGB Backlight Functions

The multi-zone RGB LED backlight has multiple lighting options which are adjusted by pressing Fn + Control Knob to switch from Volume Control mode to Backlight Adjustment mode. When entering Backlight Adjustment mode, the status LED will change from [speaker icon] to [light icon] indicating you can now make changes to the lighting. Press down on the volume knob to change lighting colors/patterns, and turn the Control Knob to increase or decrease the light intensity/pattern speed. Press the backlight key to toggle the lighting on or off.

In addition to the Control Knob, the backlighting can also be adjusted using the Function key plus the arrow keys as noted below:

- Fn +  = to increase brightness
- Fn +  = to decrease brightness
- Fn +  = to increase light speed
- Fn +  = to decrease light speed

Compliance Information

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital service, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Limited Warranty

This product carries a 2 Year Limited Warranty. For the terms and conditions of this warranty, please go to <https://www.iogear.com/support/warranty>

Register online at <https://www.iogear.com/register>

Important Product Information

Product Model _____

Serial Number _____

Contact

WE'RE HERE TO HELP YOU! NEED ASSISTANCE SETTING UP THIS PRODUCT?

Make sure you:

1. Visit www.iogear.com for more product information
2. Visit www.iogear.com/support for live help and product support

IOGEAR

<https://iogear.custhelp.com>

support@iogear.com

www.iogear.com

www.kalibergaming.com

Contenu de l'emballage


1 x KORONA II Souris Pour Les Jeux RVB
1 x KORE II Clavier Pour Les Jeux RVB
1 x Guide de démarrage rapide
1 x Carte de garantie

Configuration requise

- Windows® 8.1, Windows® 10
- Port USB 2.0


Souris - Vue Avant

1. Bouton gauche / Sélectionner
2. Bouton droit / Menu
3. Molette de défilement / 3e bouton
4. 4e bouton / Vers l'avant
5. 5e bouton / Vers l'arrière
6. DPI + / 6e bouton
7. DPI - / 7e bouton



Souris - Vue arrière


1. Capteur optique
2. Commutateur de taux de rapport 250/500/1000 rps
3. Socle antifriction



Clavier vue d'ensemble


Clavier - Vue Avant

1. LED Windows Lock – s'allume lorsque la touche Fn + win est enfoncée
2. LED Caps Lock – s'allume lorsque la touche Verr. Maj. est activée
3. LED Scroll Lock – s'allume lorsque la touche Scroll Lock est enfoncée
4. Bouton de Commande – ajuste le volume et le rétroéclairage




Clavier - Vue Arrière

1. Pattes pliables – permettent à l'utilisateur d'ajuster l'angle du clavier



Installation

1. Branchez le connecteur USB sur un port USB disponible sur l'ordinateur.
2. Le système d'exploitation installe alors automatiquement le pilote de l'appareil.
3. Pour accéder à la programmation personnalisée KORONA II, téléchargez le logiciel d'interface utilisateur (PC uniquement) de <https://www.iogear.com/support/dm/driver/GKM601>.
4. Exécutez le fichier .exe et suivez les instructions à l'écran.



Réglage de la résolution:

Les boutons de réglage de la résolution de la souris KORONA II fait défiler cinq paramètres de résolution prédéfinis ou cinq paramètres de résolution personnalisés qui peuvent être programmés avec le logiciel d'interface utilisateur. Appuyez sur les boutons de réglage de la résolution pour augmenter ou diminuer la résolution. L'éclairage change de couleur pour indiquer que le DPI a été modifié.

| Résolution ppp par défaut | Couleur |
|---------------------------|---------|
| 400 | Rouge |
| 800 | Vert |
| 1600 | Bleu |
| 3200 | Jaune |
| 6200 | Violet |

Réglage du taux de rapport

Le taux de rapport de la souris KORONA II est réglable à 250, 500 ou 1000 rapports par seconde (rps) pour mieux l'adapter à votre système. Théoriquement parlant, le réglage le plus haut de 1000 rps devrait être le meilleur réglage pour les jeux; cependant, en raison de la différence entre les taux d'interrogation du système et les taux de rafraîchissement, et de la disponibilité des ressources du système, un réglage inférieur de 500 ou parfois même de 250 rps peut fournir une meilleure fluidité des mouvements pour certains jeux. Essayez les différents réglages du logiciel de programmation de la KORONA II pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous.



1000 rps



500 rps



250 rps

Verrouillage de la touche Windows


Le verrouillage de la touche Windows empêche le menu Windows de s'afficher et d'interférer avec votre jeu si vous l'enfoncez par mégarde pendant le jeu. Appuyez sur Fn + win pour verrouiller la fonction du menu Windows. La DEL de Verrouillage Windows s'allume pour confirmer que la touche Windows est verrouillée. Appuyez sur Fn + win à nouveau pour déverrouiller la touche Windows.

Verrouillage de toutes les touches

Si vous prenez une pause, mais souhaitez laisser fonctionner votre système, vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter les frappes indésirables pendant votre absence. Appuyez sur Fn + F11 pour verrouiller les touches, et appuyez sur Fn + F11 à nouveau pour déverrouiller.

Changement des touches WASD

Les touches W, A, S, D peuvent être interchangeées avec les touches fléchées pour une meilleure fonctionnalité avec certains jeux, en particulier les jeux MMO (Massively Multiplayer Online). Appuyez sur Fn + W pour interchanger la fonction des touches, et appuyez de nouveau sur Fn + W pour revenir à un fonctionnement normal.



Touches de raccourci

12 touches de raccourci sont disponibles et chacune est dotée de deux fonctions différentes selon le mode du clavier. En Mode Windows (par défaut), les touches F donnent accès aux fonctions Windows standard indiquées ci-dessous :

| Touches de raccourci Windows | | Fonction |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fn + F1 | | Lecteur de média |
| Fn + F2 | | Volume vers le bas |
| Fn + F3 | | Volume vers le haut |
| Fn + F4 | | Sourdine |
| Fn + F5 | | Arrêt |
| Fn + F6 | | Piste précédente |
| Fn + F7 | | Lire/Pause |
| Fn + F8 | | Piste suivante |
| Fn + F9 | | Courriel |
| Fn + F10 | | Internet/Accueil |
| Fn + F11 | | Verrouiller/Déverrouiller le clavier |
| Fn + F12 | | Calculatrice |

Le bouton de commande

Le bouton de commande permet de basculer entre le réglage du volume du système et les effets de rétroéclairage du clavier en appuyant sur la touche de fonction et le bouton de commande. Lorsque vous entrez en mode de réglage du volume, la LED d'état passe de [icône lumineuse] à [icône haut-parleur] indiquant que vous pouvez maintenant apporter des modifications au volume du système. Tournez le bouton de commande pour augmenter ou diminuer le volume du système.

Touches à frappe simultanée

Votre HVER dispose de 25 touches à frappe simultanée complète pour vous assurer que toutes vos frappes sont enregistrées, en particulier lors de séances de jeu intenses. Voici ces touches :

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, O, 6, 4, F9, J, /, Space, Tab, Backspace, Esc, Enter

Fonctions de rétro-éclairage RVB

Le rétroéclairage LED RVB multizone a plusieurs options d'éclairage qui sont ajustées en appuyant sur Fn + bouton de commande pour entrer en mode de réglage du rétroéclairage. Lorsque vous entrez en mode de réglage du rétroéclairage, la LED d'état passe de [icône haut-parleur] à [icône lumière] indiquant que vous pouvez maintenant apporter des modifications à l'éclairage. Appuyez sur le volume connu pour changer les couleurs / motifs d'éclairage et tournez le bouton de volume pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse / la vitesse du motif. Appuyez sur la touche de rétroéclairage pour activer ou désactiver l'éclairage.

En plus du bouton de commande, le rétroéclairage peut également être réglé à l'aide de la touche de fonction et des touches fléchées comme indiqué ci-dessous:

Fn +  = Augmenter l'intensité du rétroéclairage

Fn +  = Diminue l'intensité du rétroéclairage

Fn +  = Augmenter la vitesse du rétroéclairage

Fn +  = Diminuer la vitesse du rétroéclairage

Informations de conformité

Recommandation en matière d'interférence de la Federal Communications Commission

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies pour la classe B, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité aux spécifications de cette classe offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones résidentielles. Toute modification apportée à cet appareil peut compromettre l'autorité de l'utilisateur à le faire fonctionner. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du fabricant. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y ait aucune interférence dans une zone précise. Si cet appareil cause des perturbations électromagnétiques à la réception radio ou télé qui peuvent être déterminées en allumant et en éteignant celui-ci, il est recommandé que l'utilisateur essaie de corriger l'interférence en exécutant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui du récepteur
- Communiquer avec le détaillant ou un technicien en radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide

Avertissement de la FCC: Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut compromettre l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Garantie limitée

Renseignements sur la garantie

Ce produit comporte une garantie limitée de 2 an. Pour connaître les modalités de cette garantie, veuillez aller à <https://www.iogear.com/support/warranty>

Inscrivez-vous en ligne à <https://www.iogear.com/register>

Renseignements importants sur le produit

Modèle du produit _____

Numéro de série _____

Contact

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER! BESOIN D'AIDE POUR LA CONFIGURATION DE CE PRODUIT?

Assurez-vous de:

1. Visiter www.iogear.com pour plus d'information sur le produit
2. Visiter www.iogear.com/support pour obtenir de l'aide et un soutien technique en ligne

IOGEAR

<https://iogear.custhelp.com>

support@iogear.com

www.iogear.com

Contenidos del Paquete


1 x KORONA II Ratón Para Juegos RGB
1 x KORE II Teclado Para Juegos RGB
1 x Guía de inicio rápido
1 x Tarjeta de garantía

Requisitos

- Windows® 8.1, Windows® 10
- Puerto USB 2.0


Ratón - Vista Frontal

1. Botón izquierdo / Seleccionar
2. Botón derecho / Menú
3. Rueda de desplazamiento / Tercer botón
4. Cuarto botón / Hacia adelante
5. Quinto botón / Hacia atrás
6. DPI + / Sexto botón
7. DPI - / Séptimo botón



Ratón - Vista Posterior


1. Sensor óptico
2. Interruptor de reporte de frecuencia 250/500/1000 rps
3. Almohadilla de base anti fricción



Generalidades del teclado


Telcado – Vista Frontal

1. LED de Windows Lock – se enciende cuando se pulsa la tecla Fn + win
2. LED de Caps Lock – se enciende al presionar la tecla de Caps Lock
3. LED de Scroll Lock – se enciende al presionar la tecla de Scroll Lock
4. Perilla de Control – ajusta el volumen y la iluminación de fondo



Telcado – Vista Posterior

1. Patas plegables – permiten al usuario ajustar el ángulo del teclado



Configuración del DPI:

Los botóns de DPI del KORONA II hace ciclos a través de 5 configuraciones de resolución predeterminadas o a través de 5 configuraciones personalizadas que pueden ser programadas con el software de la interfaz de usuario. Oprima los botóns ppp para aumentar o disminuir a la configuración de resolución siguiente. La iluminación cambia de color para indicar que el ppp ha sido cambiado.

| Resoluciones DPI predeterminadas | Color LED |
|----------------------------------|-----------|
| 400 | Rojo |
| 800 | Verde |
| 1600 | Azul |
| 3200 | Amarillo |
| 6200 | Púrpura |

Configuración de reporte de frecuencia

El KORONA II incluye una frecuencia ajustable de reporte de 250, 500 o 1000 reportes por segundo (rps) para ajustar mejor el ratón a su sistema. Hablando teóricamente, la configuración más alta de 1000 rps debería ser la mejor configuración para juegos, sin embargo, debido a la diferencia entre las frecuencias de obtención de información y de actualización, y la disponibilidad de los recursos del sistema, una configuración inferior de 500 o incluso 250 rps puede proveer mejor suavidad de movimiento con algunos juegos. Pruebe las diferentes configuraciones en el software de programación del KORONA II para ver cuál le funciona mejor a usted.



1000 rps



500 rps



250 rps

Windows key lockout (bloqueo de la tecla de Windows)

El bloqueo de la tecla de Windows impide que el menú de Windows aparezca de repente e interfiera con su juego si se presiona accidentalmente durante el juego. Oprima Fn + WIN para bloquear la función del menú de Windows. La luz del LED de bloqueo de Windows se encenderá para confirmar que la tecla de Windows ha sido bloqueada. Oprima Fn + WIN de nuevo para desbloquear la tecla de Windows otra vez.

Bloqueo de todo-llaves

Si descansa un rato del juego, pero desea dejar su marcha del sistema, puede cerrar con llave su teclado para impedir las pulsaciones no deseadas pasan. Presione Fn + F11 para cerrar con llave las llaves y Fn + F11 de la prensa otra vez para abrir.

Cambio de la llave de WASD

El W, A, S, y funciones claves D puede ser cambiado con las teclas de dirección para mejor funcionalidad con ciertos juegos, sobre todo MMO (Macizamente Multijugador en Línea) juegos. Presione Fn + W para cambiar funciones claves y presionar Fn + W otra vez al cambio atrás al funcionamiento normal.



Teclas de acceso directo

Hay 12 teclas de acceso directo, cada una de las cuales tiene dos funciones diferentes, dependiendo de la modalidad del teclado. En la modalidad de Windows (configuración predeterminada) las teclas de funciones ofrecen acceso a las funciones estándar de Windows que se enumeran a continuación:

| Teclas de acceso directo de Windows | | Función |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| Fn + F1 | | Reproductor de medios |
| Fn + F2 | | Bajar volumen |
| Fn + F3 | | Subir volumen |
| Fn + F4 | | Silenciar |
| Fn + F5 | | Parar |
| Fn + F6 | | Pista anterior |
| Fn + F7 | | Reproducir/Pausar |
| Fn + F8 | | Pista siguiente |
| Fn + F9 | | Correo electrónico |
| Fn + F10 | | Web/Inicio |
| Fn + F11 | | Bloquear/Desbloquear Teclado |
| Fn + F12 | | Calculadora |

La perilla de control

La perilla de control permite cambiar entre el ajuste del volumen del sistema y los efectos de luz de fondo del teclado presionando la tecla de función y la perilla de control. Al ingresar al modo de ajuste de volumen, el LED de estado cambiará de [icono de luz] a [icono de altavoz], lo que indica que ahora puede realizar cambios en el volumen del sistema. Gire la perilla de control para aumentar o disminuir el volumen del sistema.

Teclas Anti-Ghosting (antifantasma)

Su HVER cuenta con 26 teclas antifantasma completas para asegurar que todos sus golpes de teclas se registren, especialmente durante sesiones de juego intensas. Esas teclas son:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, O, G, H, J, K, L, /, Space, Tab, Backspace, Esc, Enter

Funciones de la retroiluminación de RGB

La retroiluminación LED RGB multizona tiene múltiples opciones de iluminación que se ajustan presionando Fn + la perilla de control para ingresar al modo de ajuste de retroiluminación. Al ingresar al modo de ajuste de la luz de fondo, el LED de estado cambiará de [icono de altavoz] a [icono de luz], lo que indica que ahora puede realizar cambios en la iluminación. Presione el volumen para cambiar los colores / patrones de iluminación y gire la perilla de volumen para aumentar o disminuir la intensidad de la luz / velocidad del patrón. Presione la tecla de luz de fondo para encender o apagar la iluminación.

Además de la perilla de control, la retroiluminación también se puede ajustar usando la tecla de función más las teclas de flecha como se indica a continuación:

Fn + ▲ = Aumentar la intensidad de la luz de fondo

Fn + ▼ = Disminuir la intensidad de la luz de fondo

Fn + ◀ = Aumentar la velocidad de la luz de fondo

Fn + ▶ = Disminuir la velocidad de la luz de fondo

Declaración de Interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un servicio digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza de forma adecuada según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que las interferencias no se den en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se ruega al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la salida de un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte con su establecimiento de compra o con el representante de servicios para obtener más sugerencias.

Advertencia FCC: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Limited Warranty

Información sobre la garantía

Este producto está protegido por una garantía limitada de 2 año. Para los términos y condiciones de la garantía, visite <https://www.iogear.com/support/warranty>

Registre el producto en línea en <https://www.iogear.com/register>

Información importante sobre el producto

Modelo _____

Número de serie _____

Contacto

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE! ¿NECESITA AYUDA CON ESTE PRODUCTO?

Asegúrese de:

1. Visitar www.iogear.com para más información sobre nuestros productos
2. Visitar www.iogear.com/support para ayuda en directo y soporte técnico sobre el producto

IOGEAR

<https://iogear.custhelp.com>

support@iogear.com

www.iogear.com

www.kalibergaming.com

